

取扱説明書

SS-5712

はじめに

- ◇この度は岩通の電子測定器をお買い上げいただき、ありがとうございます。今後とも岩通の電子 測定器を末長くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
- ◇本取扱説明書をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にお使いいただき、人体への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項が本取扱説明書の「 \triangle 警告」と「 \triangle 注意」に記載されています。

本取扱説明書の「△ 警告」と「△ 注意」の説明

⚠警 告	ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 する または 重傷を負う可能性が想定されます。
<u></u> 注 意	ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う または 機器が破損する可能性が想定されます。

ご注意

- ◇本取扱説明書の内容を性能・機能の向上などにより一部を予告なく変更することがあります。
- ◇本取扱説明書の内容を無断で転載、複製することを禁止します。
- ◇製品に対するお問い合わせなどがございましたら、支店・支部・営業部・TA センタなどにお問い合わせください (巻末の『ネットワーク』参照)。

履歴

◇1995年 7月 第 2 版発行

. 警告

●周囲に爆発性のガスがある場所で使用しないでください。

爆発性のガスがある場所で使用すると、爆発の原因になります。

●煙ゕでる、異臭 または 異音 ゕする 場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所 (巻末の『サービスネットワーク』参照) に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

●本器に水が入らないよう、また、濡らさないようご注意ください。

濡らしたまま使用すると、感電・火災の原因になります。水などが入った場合は、電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所 (巻末の『サービスネットワーク』参照) に修理をご依頼ください。

●濡れた手で電源コードのプラグにさわらないでください。

濡れた手でプラグにさわると、感電の原因になります。

●ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な 場所に本器を置かないでください。

不安定な場所に置くと、落ちたり 倒れたりして、感電・けが・火災の原因になります。本器を落としたり カバーを破損した場合は、電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所 (巻末の『サービスネットワーク』参照) に修理をご依頼ください。

●通風孔などから金属や燃えやすいものなど 異物を入れないでください。

通風孔などから異物を入れると、火災・感電・故障の原因になります。異物が入った 場合は、電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所(巻末 の『サービスネットワーク』参照)に修理をご依頼ください。

警 告(続き)

●背面パネルの保護用接地端子を接地してください。

保護用接地端子を接地しないと、感電・事故の原因になります。

●電源コードの取扱いについては、以下の事項を厳守してください。

厳守しないと 火災・感電の原因になります。電源コードが傷んだ場合は当社のサービス取扱所 (巻末の『サービスネットワーク』参照) に修理をご依頼ください。

- ・電源コードを加工しない
- ・電源コードを引っ張らない
- ・電源コードを無理に曲げない
- ・電源コードを加熱しない
- ・電源コードをねじらない
- ・電源コードを濡らさない
- ・電源コードを束ねない
- ・電源コードに重いものをのせない
- ●規定の電源電圧でご使用ください。

規定以外の電圧で使用すると、感電・火災・故障の原因になります。背面パネルの電源電圧切換器の設定 (A, B, C, D) により表1 に示す範囲で使用できます。電源を供給する前に電源電圧切換器の位置をご確認ください。

表1 電源電圧範囲

設定位置	中心電圧	電圧範囲	ヒューズ	電源コード
Α	100V	90~110V		40011 =
В	115V	103~128V	3A SLOW	100V 用
C	220V	195~242V	1 5 4 GT OT	
D	230V/240V	207~264V	1.5A SLOW	200V 用

●カバーを外さないでください。また、パネルは電源電圧範囲を設定変更するとき以外 外さないでください。


内部には電圧の高い部分がありますので、さわると感電の原因になります。点検、校正 または 修理を行う場合は 当社のサービス取扱所 (巻末の『サービスネットワーク』 参照) にご依頼ください。

●高電圧を測定するときは、十分に気を付けてください。


測定中に高電圧にさわると、感電の原因になります。

全性 (続き)

●プローブ ぉょʊ 入力コネクタのグ ランドを被測定物の接地電位 (クラント) に接続してください。



フローティング電位を測定する場合は、差動方式 (CH1 $\sharp \sharp U$ CH2 入力) による測定をお勧めします (下図[よい例] 参照)。



●ショルダバッグに入れて運ぶ場合は、適合 したショルダバッグをご使用ください。

適合しないショルダバッグを使用すると 本器が落下して、けがの原因になります。 また、ショルダバックの縫い目がほころんでいる、切れかかっているなど落下の恐れが あるときはショルダバッグを使用しないでください。

●本器を改造しないでください。

改造すると、感電・火災・故障の原因になります。改造した場合は修理に応じられないことがあります。

安全のために、必ずお読みください。 ペページもお読みください。

注 意

●ヒューズを交換するときは、規定品をご使用ください。

規定品以外のヒューズを使用すると、火災・故障の原因になることがあります。

・規定のヒューズは次の通りです。

電源電圧が 100 V 系のとき: 3A 125V SLOW 電源電圧が 200 V 系のとき: 1.5 A 250V SLOW

- ・ヒューズの交換は、電源コードを抜いてから行ってください。
- ●電源電圧に適合した電源コードをご使用ください。

電源電圧に適合しない電源コードを使用すると、火災の原因になることがあります。 ご購入時に指定のない場合は、100V 系 の電源コードを添付しています。電源電圧が 200V 系 の場合は、必ず当社指定の 200V 系用 (定格 250V) の電源コード (17° 11° 11°

●電源コードの取り付け および 取り外しは電源スイッチを OFF にしてから行ってください。

電源スイッチが ON とき行うと、感電・故障の原因になることがあります。

- ●コンセントから電源コードを抜くときは、プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
- ●損傷したケーブルやアダブタを使用しないでください。 損傷したものを使用すると、火災・感電の原因になることがあります。
- ●本器の上にものを置かないでください。

本器の上にものを置くと、カバーが内部回路に接触し、感電・火災・故障の原因になることがあります。

- ●本器の通気孔 および ファンの近くにものを置かないでください。 近くにものを置くと、内部に熱がこもり、火災・故障の原因になることがあります。
- ●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 湿気やほこりの多い場所に置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- ●本器を立ててご使用になる場合は、倒れないようにご注意ください。 本器が倒れると、けが・火災・感電の原因になることがあります。
- ●プローブ または **測**定用ケーブルなどを接続しているときは、それらを引っ張って本器を 倒さないようにご注意ください。

本器が倒れると、けが・火災・感電の原因になることがあります。

●故障したまま使用しないでください。

故障したまま使用すると、火災・感電の原因になることがあります。故障の場合は、当社のサービス取扱所(巻末の『サービスネットワーク』参照)に修理をご依頼ください。

安全のために、必ずお読みください。

<u>注</u> 注 意 (続き)

●規定の動作範囲内でご使用ください。

動作範囲外で使用すると、故障の原因になることがあります。使用できる温湿度範囲は次の通りです。

温 度 :-10 ℃~+ 50 ℃ 相対湿度:90 %(+ 40 ℃)以下

●入力端子に規定以上の電圧を加えないでください。

規定以上の電圧を加えると、故障の原因になることがあります。入力できる最大電圧は次の通りです。

· CH1, CH2, CH3, CH4 INPUT

直接 : ± 250 V MAX 7°ロ-7°(10:1) 使用時: ± 600 V MAX · Z AXIS INPUT : ± 50 V MAX

●輝線や文字を必要以上に明るくしないでください。

必要以上に明るくすると、目の疲労・CRT 焼損の原因になることがあります。

- ●長時間ご使用にならない場合は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●本器を輸送する場合は、ご購入時の包装材料か、同等以上の包装材料をご使用ください。 輸送中に本器にかかる振動・衝撃が大きいと、故障して火災の原因になることがありま す。適当な包装材・緩衝材がない場合は、当社のサービス取扱所(巻末の『サービスネットワーク』参照)にご相談ください。

業者に輸送を依頼するときは、包装箱の各面に「精密機械在中」などの表示をしてください。

目 次

は	じ	め	に	••									2		4			信号	観	則の	応月	月操	F	••••	• • • • •	•••••	2	- 2	9
								ために						2 -	- 4	4 -	1	2	現績	象観	測の) 操	1/F		••••	•••••	2	- 2	9
警台								•••••••						2 -	_ 4	4 -	2	2	信号	号の.	和ま	きた	は差	色の)				
注》	民	•••		••••				••••••			۰۰۰۰۰۰ ۷	1						観	測の	り操	作	••••			••••	•••••	2	- 3	0
第	1		Î	Ė	1:	ŧ	削	ŧ			1 -	1		2 -	- 4	1 -	3	4	現績	象観	測の) 操	作			• • • • • •	2	- 3	1
1	,-	1			棋	要 要		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 -	1		2 -	- 4	1 -	4	X	- Y	ィス	-	- ブ	とし	して	の	動作	2	- 32	2
1	-	. 2	:		貫	复気的	性能	į		•	1 - 2	2		2 -	- 4	- 1	5	単	発見	見象	観測	』の	操作	F .	• • • • •		2	- 34	1
	1	-	- 2		1	ブラ	ウン	/管			1 - :	2		2 -	- 4	۱ –	6	テ	レも	: 合	成映	像	信号	3					
	1	_	- 2	-	2	垂直	偏向	可系(Y	鮋) …		1 - 2	2						観	測の	り操	作			••••	• • • • •	• • • • • •	2	- 35	5
	1	-	2	-	3	同	期				1 - 3	3		2 -	- 4	-	7	管	面包	支形(の扭	大	操作	F٠	• • • • •	• • • • • •	2	- 36	j
	1	-	2	_	4	水平	偏向	可系(X i	鮋) …		1 - 4	1		2 -	- 4	-	8	A.	LT i	帚引	のき	操作	• • • •		• • • • •	• • • • • •	2	- 37	7
	. 1	-	2	-	5	X -	Y動	6作	•••••		1 - 5	5		2 -	- 4	-	9	外	部質	軍度?	变調		· - · · ·	• • • • •			2	- 38	}
	1	_	· 2	_	6	外部	輝度	医変調(Z 軸)·		1 - 6	5																	
	1	_	2	-	7	信号	出力	j			1 - 6	5	第	3	Ĭ	Ē		測定	方	去		••••		• • • •			3	- 1	
	1	-	2		8	電	源				1 - 7	7	3	- 1	l			測定	前に	- 必	要な	調	整	• • • • •		• • • • • •	3	- 1	
1	_	3			夕	観・	構造	i			1 - 7	7		3 -	- 1		1	T	RAC	E :	RO?	ra7	rio	N	か				
	1	_	3	_	1	重	さ				1 - 7	7						調	整 .	• • • • • •	••••		• • • • •			•••••	3	- 1	
	1	_	3	-	2	大き	さ				1 - 7	7		3 -	- 1	_	2	G.	AIN	1の訓	哥整	(C	H 1	. 2	同	じ)			
1	_	4			珲	境条	件		•••••		1 - 7	7												••••			3	- 1	
1	_	5			付	属品	• •				1 - 8	3		3 -	- 1	_	3	S'	ГEF	' A'	TTI	EN	の調	見整	(C	H 1			
																			2 同	じ)						••••	3	- 1	
第	2	2	章		ķ	操作方	法				2 - 1			3 -	1	_	4	2	mV	ВА	Lσ)調	整 ((C	H 1	• 2			
2	_	1			,	ンド	ルの	使い方			2 - 1							同	じ)		• • • • •		· · · · · ·				3	- 1	
2	-	2			操	作箇	所の	機能 …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		2 - 1			3 -	- 1	-	5	V	ARI	ABI	ĹΕ	BA	Lo	つ課	整	(CH			
	2	-	2	-	1	正面	パネ	ル			2 - 6	j						1	· 2 [司じ)					• • • • • •	3	- 1	
	2		2	-	2	背面.	パネ	n			2 - 14			3 -	- 1		6	プ	p -	・ブだ	立相	の	凋整		· · · · ·	• • • • • •	з	- 1	
	2	_	2	-	3	底面	カバ	·			2 - 15	i	3	- 2	:		i	則定	方法	<u>.</u>	• • • • •				••••	•••••	3	- 3	
2	_	3			操	作方法	去				2 - 16			3 -	2	_	1	電	圧の	測別	Ë						3	- 3	
	2	_	3		1	信号	見測	時の基本	、操作		2 - 16			3 -	2	-	2	電	流の	測別	È					•••••	•• 3	- 4	
	2	_	3	-	2	信号(の加	え方 …			2 - 20			3 -	2	-	3	時	間の	測気	È	• • • •		• • • •		• • • • • •	3	- 4	
	2	-	3	-	3	信号。	入力	結合の道	選択 …		2 - 20			3 -	2	-	4	周	波数	(の)	制定			• • • •	••••	•••••	3	- 5	
	2	-	3	_	4	感度(の設	定		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 - 21			3 -	2	_	5	位	相差	の)	則定			• • • •	• • • • •	• • • • • •	3	- 5	
	2		3	_	5	掃引	時間	の設定			2 - 21																		
	2	-	3	-	6	同期の	のと	り方 …	•••••		2 - 21																		
	2	-	3	-	7	水平	抽動	作の選択	ج	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 - 26																		
	2	_	3		8	DEL	ΑY	TIME	MULTI	と同期																			
						遅延‡	さよ	び連続道	延		2 - 27																		
	2	_	3		9	TRA	CE	SEPAR	AT I ON	ı	2 - 28																		
	2	-	3	-	10	× 10	M	AGにつ	いて																				
						FINE	מ) ז	TTT T V 10	MACO		2 _ 00																		

第1章 性 能

|-| 概要

SS-5712 は、 " シンクロスコープの岩通 "が永年の実績をもとに開発した、 DC から 200 MHzの周波数帯域幅を もつ、 4 現象 8 輝線(トレース)表示ができる電子測定器です。

SS-5712 は、高精度、高信頼性を誇っており、生産ライン、保守・サービ用途はもとより、メカトロニクスを始め、あらゆる分野の電子機器の研究・開発に幅広く使用していただけます。 SS-5712 は、次のような特長を備えています。

- 4 現象 8 輝線 (トレース)表示ができるほか、ADD により 2 つの信号の和の測定が可能で、さらに CH 2 POLAR によって差の測定が可能です。
- CH1, CH2 とも1 mV/div の高感度入力ですので, 微小電圧も正確に測定できます。
- ・水平偏向系は、最高 1 ns/div (× 10 MAG時)の掃引時間をもち、 高速現象まで正確に測定できます。
- 同期結合および同期信号源などの選択は、 A 掃引と B 掃引が独立しています。
- 遅延掃引, 単掃引およびALT掃引などの機能を備えているほか, テレビ同期信号分離回路を備えていますので, テレビ等の合成映像信号波形が観測できます。
- X-Y動作は、通常の1現象X-Y動作、トリガードX-Y(A)またはトリガードX-Y B (DLY'D)のほかに3現象 X-Y動作の機能を備えています。
- コンビネーション・トリガプローブ(オブション)を接続すると、4 チャンネルのディジタル信号(TTL, ECL 選択可能)の組合せによる。トリガ条件を選択することができます。

1-2 電気的性能

1-2-1 ブラウン管

形 状 角形, 6インチ

螢 光 体 B 31 (標準)

加 速 電 E 約 20 kV

1-2-2 垂直偏向系 (Y軸)

モ ー ド CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD, QUAD (4 現象)

CHOP 切換え周波数: 1 MHz ± 40 %

チャンネル1・2

感 度 1 mV/div ~ 5 V/div 1 - 2 - 5 ステップ 12 段切換

確度: 1 mV/div, 2 mV/div \pm 4 % (\pm 10 $^{\circ}$ C \rightarrow + 35 $^{\circ}$ C)

± 8 % (− 10 °C ~ + 50 °C)

5 mV/div, 10 mV/div $\pm 2 \% (+10 \degree \sim +35 \degree)$

± 5 % (− 10 °C ~ + 50 °C)

 $20 \,\mathrm{mV/div} \sim 5 \,\mathrm{V/div}$ $\pm 2.5 \,\% (+ 10 \,\% \sim + 35 \,\%)$

 \pm 5.5 % (- 10 °C $\sim+$ 50 °C)

1 mV/div~12.5 V/div 微調器により連続可変

周波数帯域幅 10 mV/div ~ 2 V/div のとき:DC ~ 200 MHz - 3 dB

5 m V / div, 5 V / div のとき: DC ~ 200 MHz - 3.5 dB

 $1 \text{ mV/div}, 2 \text{ mV/div} \cap \text{E} = 1 \text{ DC} \sim 50 \text{ MHz}$ - 3 dB

<注意>

・ + 10 ℃~+ 35 ℃にて。

• BAND WIDTH 使用時の上限周波数は、20 MHz, 100 MHz となります。

• AC 結合時の下限周波数は 4 Hz です。

立上り時間 1.75 n S E C (立上り時間は帯域幅×立上り時間= 0.35 よりの算出値)

方 形 波 特 性 オーバーシュート: 7.5%

サグ(1 kHzにて): 1%

その他の歪: 6%

($10 \text{ mV/div} \sim 50 \text{ mV/div}, + 10 ^{\circ}\text{C} \sim + 35 ^{\circ}\text{C}$)

信号遅延 遅延ケーブル付

入力結合 AC, DC, GND(FREERUN)

入 カ R C 直接のとき: 1 MΩ±1.5% // 21 pF±2 pF

プローブ使用のとき: 10 MΩ±2% // 14 pF±2 pF

入 力 耐 圧 直接のとき: 250 V (DC + AC peak)

ブローブ使用のとき: 600 V (DC + AC peak)

ド リ フ ト 電源オン15 分経過後において, 0.1 div/hour または 2 mV/hour のいずれか大きい方。 (標準値)

極 性 切 換 CH 2 のみ可能

同 相 除 去 比 10 mV/div において

50:1(1kHz正弦波), 15:1(20MHz正弦波)

チャンネル3・4

感 度 0.1 V/div, 0.5 V/div 2 段切換

確度: ± 4 % (+ 10 ℃~+ 35 ℃) ± 8 % (- 10 ℃~+ 50 ℃)

周波数帯域幅 0.1 V/div のとき: DC ~ 200 MHz - 3 dB

0.5 V/divのとき: DC ~ 200 MHz - 3.5 dB

<注意>

• + 10 °C ~ + 35 °C にて

• BAND WIDTH使用時の上限周波数は、20 MHz. 100 MHz となります。

• AC 結合の下限周波数は 4 Hz です。

方形波特性 表 1 - 2 - 2 - (1)の通りです。

表 1 - 2 - 2 - (1)

波形	歪	0. 1 V/div	0.5 V/div
オーバー	シュート	10 %	11 %
サグ(1	kHzにて)	2 %	2 %
その他の	歪	7. 5 %	7.5%

入力結合 AC, DC

入 カ R C 直接のとき: 1 MΩ±1.5% // 22 pF±3 pF

プローブ使用のとき: 10 $M\Omega$ \pm 2 % $/\!\!/$ 14 pF \pm 2 pF

入 力 耐 圧 直接のとき: 250 V (DC + AC peak)

プローブ使用のとき: 600 V (DC + AC peak)

1-2-3 同期

A 同期

信号源 CH1, CH2, CH3, COMBI, NORM, LINE(外部同期は,同期切換えをCH3に設定することで記載される)

1. 5 div

で可能です。)

結合方式 AC, DC, HF REJ, LF REJ, FIX, TV-H, TV-V

 $100 \text{ MHz} \sim 200 \text{ MHz}$

延 性 正(+), 負(-)

最小同期レベル 表 1-2-3-(1)の通りです。

- FIXは、100 Hz ~ 10 MHz で 1 div 10 MHz ~ 100 MHz で 2 div です。ただし、正弦波のみ適用です。
- TV-V, TV-Hの同期レベルは、映像信号7:同期信号3の合成映像信号が、管面振幅 2 div 以上です。
- 結合方式により下記の周波数範囲で同期信号が減衰します。

AC: 30 Hz 以下

HF REJ: 10 kHz 以上 LF REJ: 10 kHz 以下

• AUTO の場合の下限周波数は 50 Hz です。

В 百

同期切換

RUNS AFTER DELAY, CH1, CH2, CH4(外部同期は,同期切換えをCH4に設定するこ とで可能です。)

結 合 方 式

AC, DC, HF REJ, FIX

性

正(+), 負(-)

最小同期レベル

表 1 - 2 - 3 - (2) の通りです。

			_		_	1-1	ı.
夷	1	_	2.	_	3	 (2.)

(+ 10 °C ~ + 35 °C)

551 July 1864 1965 1971	レベル
周波数範囲	CH1, CH2, CH4
DC ~ 10 MHz	0. 3 div
10 MHz \sim 100 MHz	1 div
100 MHz ∼ 200 MHz	2 div

• FIXは、100 Hz~10 MHz で1 div

10 MHz~100 MHz で 2 div です。ただし、正弦波のみ適用です。

• HF REJ: 同期信号が 10 kHz 以上で減衰します。

その他は, A同期と同じです。

I-2-4 水平偏向系(X軸)

A, A INTEN, ALT, B(DLY'D), X-Y, TRIG'D X-Y(A), TRIG'D X-Y(B) モード

掃 31

掃引モード

AUTO, NORM, SINGLE

掃引時間

10 ns/div~0.5 s/div 1-2-5ステップ 24 段切換

10 ns/div~1.25 s/div

微調器による連続可変

確度 I (管面中央 8 div にて):

10 ns/div ~ 0.5 s/div

± 2 % (+ 10 °C ~ + 35 °C)

10 ns/div~50 ms/div

± 4 % (− 10 °C ~ + 50 °C)

 $0.1 \text{ s/div} \sim 0.5 \text{ s/div}$

± 6 % (− 10 °C ~ + 50 °C)

確度Ⅱ(管面中央8 div 内の任意の2 div にて):

10 ns/div~0.5 s/div

± 5 % (− 10 °C ~+ 50 °C)

ホールドオフ 調整器により可変

B 掃 引

遅 延 掃 引 連続遅延(RUNS AFTER DELAY), 同期遅延(CH1, CH2, CH4)

掃 引 時 間 10 ns/div~50 ms/div 1-2-5ステップ 21 段切換

確度 I (管面中央 8 div にて):

10 ns/div \sim 50 ms/div $\pm 2 \% (+10 \% \sim +35 \%)$

10 ns/div ~ 50 ms/div $\pm 4 \% (-10 \text{ °C} \sim +50 \text{ °C})$

確度Ⅱ(管面中央8 div 内の任意の2 divにて):

10 ns/div \sim 50 ms/div \pm 5 % (- 10 °C \sim + 50 °C)

時間差測 定 0.2 μs/div ~ 5 s/div にて

確度:±1% of reading ±0.01 目盛 (DELAY TIME MULTIダイヤルの最小目盛)

(+ 10 °C **~** + 35 °C)

遅延ジッター 1/20,000 以下

掃 引 拡 大

10 倍 (最高掃引時間: 1 ns/div)

拡大掃引時間の確度 I (管面中央 8 div にて):

10 ns/div \sim 50 ns/div \pm 5 % (\pm 10 °C \sim \pm 35 °C)

0. 1 $\mu_{\rm S}/{\rm div} \sim 0.5 \ \mu_{\rm S}/{\rm div}$ $\pm 4 \% (\pm 10 \ {\rm C} \sim \pm 35 \ {\rm C})$

 $1 \,\mu \text{s/div} \sim 0.5 \,\text{s/div}$ $\pm 3 \,\% (+10 \,\text{C} \sim +35 \,\text{C})$

拡大掃引時間の確度Ⅱ(管面中央8 div 内の任意の2 div にて):

10 ns/div \sim 50 ns/div \pm 10 % (- 10 °C \sim + 50 °C)

0. 1 $\mu_{\rm S}/{\rm div} \sim 0.5 \ \mu_{\rm S}/{\rm div}$ $\pm 6 \% (-10 \ {\rm C} \sim +50 \ {\rm C})$

 $1 \,\mu_{\rm S}/{\rm div} \sim 0.5 \,{\rm s/div}$ $\pm 5\% \,(-10\,{\rm C} \sim +50\,{\rm C})$

ただし, 掃引開始点から次の掃引を除く。

1 ns/div は 25 div, 2 ns/div は 15 div, 5 ns/div は 6 div, 10 ns/div は 3 div,

20 ns/div \sharp 1.5 div, 50 ns/div \sim 50 ms/div \sharp 1 div.

1-2-5 X-Y動作

X 軸

感 度 CH1に同じ

確度 :: 1 mV/div, 2mV/div ± 5 % (+10 ℃~+35 ℃)

± 8 % (- 10 °C ~+ 50 °C)

 $5 \text{ mV/div} \sim 5 \text{ V/div} \qquad \pm 3.5 \% \text{ (} + 10 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow + 35 \text{ }^{\circ}\text{C} \text{)}$

± 5.5 % (- 10 °C ~ + 50 °C)

周波数帯域幅 DC~2 MHz - 3 dB (+10 ℃~+35 ℃)

入 力 R C CH1に同じ

入 力 耐 圧 CH1に同じ

Y 軸 CH2に同じ

X - Y 位 相 差 3°以内(DC~100 kHz にて)

I-2-6 外部輝度変調(Z軸)

入力電圧 0.5 V p-p

極 性 正で暗く、負で明るくなります。

周 波 数 範 囲 DC ~ 5 MHz

入力抵抗 5.1 kΩ±10%

入力耐圧 50 V (DC + AC peak)

1-2-7 信号出力

校 正 器

波 形 方形波

繰返し周波数 1 kHz

確度: 1 % (+10 ℃~+35 ℃)

± 2 % (− 10 °C ~ + 50 °C)

デューティレシオ

40 %~ 60 %

出力電圧 0.6 V

確度:±1% (+10℃~+35℃)

 $\pm 1.5\% (-10\% + 50\%)$

出 力 電 流 10 mA

確度:±1% (+10℃~+35℃)

± 2 % (− 10 °C ~ + 50 °C)

CH1出力信号

出力電圧 管面振幅 1 div に対して,

20 mV ± 20 % (50 Ω負荷時)

周波数帯域幅 DC~100 MHz - 3 dB

出 力 抵 抗 50 Ω ± 20 %

Aゲート出力

出 力 電 圧 約+5V (ベースライン:ほぼ0V)

出力抵抗 約2.7 kΩ

Bゲート出力

出 力 電 圧 約+5V (ベースライン:ほぼ0V)

出力抵抗 約2.7 kΩ

1-2-8 電 源

電 E 範 囲 100 (90~110)/115 (103~128)/220 (195~242)/230, 240 (207~264) VAC

電圧切換プラグ(A,B,C,D)により、それぞれの電圧範囲が選べます。

周波数範囲 50 Hz ~ 440 Hz

消費電力 約106W(100VACにて)

I-3 外観·構造

1-3-1 質量

約1i.5 kg (パネルカバー、付属品収納袋および付属品は除く)

1-3-2 大きさ

(320 ± 2) W×(160 ± 2) H×(400 ± 2) L [mm] 図 1 - 3 - 2 - (1)参照

1-4 環境条件

動作温度 -10℃~+50℃

動 作 湿 度 + 40℃ 90% (相対湿度)

保存温度 - 20℃~+70℃

保 存 湿 度 + 70℃ 80% (相対湿度)

高 度 動作時: 5000 m 気圧 405 hPa

非動作時: 15000 m 気圧 90 hPa

振 動 試 験 周波数 10 Hz と 55 Hz の間を 1 分間で往復する。復振幅 0.63 mm, 上下, 左右, 前後各々 15 分,

計 45 分間。

衝撃試験 一辺を10 cm (仰角45°最大)持上げ,堅木の上に自然落下させる。各辺3回以上。


落 下 試 験 輸送包装したのち、90 cmの高さから落下させる。


予 熱 時 間 電気的性能を満足させるためには、電源投入後30分以上の予熱時間を必要とします。

1-5 付属品

詳細は、付属品明細表による。

図1-3-2-(1) 寸法図-





SS-5712 本体から付属品収納袋を取外すときは、上図に示す付属品収納袋取付けビス4個を 外すことにより取外せます。

第2章 操作方法

2-1 ハンドルの使い方

SS-5712 のハンドル(スタンド)は、図 2-1 -(1) a に示すようにハンドルの回転部(根元)を左右同時に内側(矢印の方向)へ押すことにより、ロックが解金され、そのままの状態でハンドルを回転させることができます。回転部から手を離すとハンドルは自動的にロックされます。

ハンドルは、設定位置により携帯用のハンドル(図2-1-(1)aの位置)として、また、信号観測時のスタンドとして観測しやすい位置(図2-1-(1)bの位置)に設定して使用することができます。

SS-5712 を保管されるときは、できるだけハントルを図 2-1 -(1) c のように畳んでください。


2-2 操作箇所の機能

ここでは、正面パネル、背面パネルおよび底面のスイッチや調整器など操作箇所の機能を説明します。

図 2-2-(1)と図 2-2-(2)は、それぞれの操作簡析の説明を簡単にし、詳しくは後述の 2-2-1 項、 2-2-2 項および 2-2-3 項 " でそれぞれの操作箇所の機能を説明します。

感度と掃引時間のVARIABLEがCAL以外のときは、 注意を喚起するために表示切(LED)が点灯します。

図2-1-(1) ハンドル(スタンド)の使い方-




注 意

押しボタンスイッチの定義

本器に使用されている各種の押しボタンスイッチの操作設定について、この取扱説明書では、下記のように定義し以降説明します。

- ・連動式押しボタンスイッチおよびブッシュブッシュスイッチの場合、スイッチを押し込んだ状態(上)をイン、もう一度押してつまみが手前に出た状態(上)をアウトと呼びます。一般に連動式押しボタンスイッチは、インの状態(上)をパネルに印刷し表示してあり、ブッシュブッシュスイッチは、両方の状態をパネルに印刷表示し、さらに 上 ・ 上 記号を印刷してあります。
- ノンロック式押しボタンスイッチの中には、その動作状態を表示灯の点灯または消灯であらわすものもあります。

B掃引の同期結合方式を選びます。 B掃引の同期レベルを設定します。つまみを引くと同期レベルの極性が反転します。 A掃引の同期レベルを設定します。つまみを引くと同期レベルの極性が反転します。 CH 4の入力感度と結合方式を選びます。 B掃引の同期信号源を選びます。 CH4の管面波形を垂直方向に移動させます。 CH3の入力感度と結合方式を選びます。 A 掃引・B 掃引時間を設定します (外・中側つまみ)。 A 掃引時間を連続的 ALT 掃引時に A INTEN 掃引波形と B 掃引波形を分離 CH 4 の信号入力端子です。 に変えます(内側つまみ) します。 A掃引の同期結合方式を選びます。 A 帰引に対する B 掃引時間の開始時間を連続的に変え CH3の信号入力端子です。 ます。(遅延時間の設定) 9 **(0**) A掃引の同期信号源を選びます。 水平軸の表示モードを選択します。 100 輝線と目盛りの平行を調整します。 **輝線または輝点の焦点を調整します。** CH3の管面波形を垂直方向に移動させます。 輝線または輝点の焦点を鮮明に調整します。 管面波形を水平方向に移動させます。(外側:粗調,内側:微調) 輝線または輝点の位置をさがします。 つまみを引くと管面波形を水平方向に10倍に拡大します。(内側つまみ) 複雑なパルス列の波形を安定した状態で観測できるように調整します。 A 掃引の輝度を調整します。(外側つまみ) コンビネーション・トリガブローブを取付けるコネクタです(オプション) 電源スイッチが ON のとき点灯します。 電源を ON - OFF します。 掃引方式を選びます。 AC SECTIONS 0 CH2の管面波形を垂直方向に移動させます。 B掃引の輝度を調整します。(内側つまみ) ブッシュすると表示輝度がさらに増加します。 管面目盛りの照明を調整します。 CH2の信号入力端子です。 校正電圧出力端子です。 CH2の入力回路の結合方式を選びます。 測定用接地端子です。 CH2の垂直増幅器の入力が接地されます。 CH1の管面波形を垂直方向に移動させます。 CH 2 の入力感度を設定します(外側つまみ)。CH 2 の入力感度を連続的に変えます (内側つまみ)。 CHIの信号入力端子です。 CH1の入力回路の結合方式を選びます。 CH 2の管面波形の極性を切換えます。 CH1の垂直増幅器の入力が接地されます。 CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 の 周 波 数 帯 域 幅 を 切 換 え ま す。 CH1の入力感度を設定します(外側つまみ)。 CH1の入力感度を連続的に変えます(内側つまみ)。 垂直軸の表示モードを選択します。



2-2-1 正面パネル

──電源・ブラウン管・校正器関係──

1 POWER ON-OFF

電源スイッチです。スイッチをインにするとON になり電圧が供給され、上側の表示灯が点灯します。スイッチをアウトにするとOFF になり、表示灯が消えます。

2 A · B INTEN (PUSH ENHANCE)

A INTEN (外側つまみ): A掃引の輝線または輝 点の明るさを加減する調整器です。右に回すと明るく なり、左に回すと暗くなります。

B INTEN (内側つまみ): B 掃引の輝線または輝点の明るさを加減する調整器です。右に回すと明るくなり、左に回すと暗くなります。

つまみをブッシュすると、A掃引時間が10 ns/divから5 μs/divのレンジのとき、通常の輝度(A IN-TENで設定した輝度)よりさらに増加します。 このとき、左側の表示灯が点灯します。再度、つまみをブッシュすると通常輝度にもどり、表示灯は消えます。

3 BEAM FIND

輝線または輝点の位置をさがすためのスイッチです。例えば、輝線または輝点が管面外上方にあるとき、このスイッチを押すと輝線または輝点が目盛りの水平中心線の上方にあらわれ、上方にあることを示します。このとき、スイッチを押した状態で↓POSITIONにより中央に輝線を移動させ、スイッチから手を離すと輝線または輝点は管面中央にあらわれます。

4 FOCUS

輝線または輝点を鮮明にするための調整器です。ほ ぼ中央に設定したとき、最良の焦点になるように調整 してあります。

(5) ASTIG

輝線または輝点の焦点が、FOCUS だけで鮮明に調整できないとき調整する調整器です。

6 SCALE

管面の目盛照明の明るさを加減する調整器です。右

に回すと明るくなり, 左に回すと暗くなります。

(7) TRACE ROTATION

管面の水平目盛りに対する輝線の平行度を合わせる 調整器です。

⑧ 丄 (測定用接地端子)

測定用接地端子です。被測定回路のグランドに接続します。

9 CAL 1kHz 0.6V

校正電圧 0.6 V, 繰返し周波数 1 kHz の方形波出力端子です。垂直軸の感度, ブローブ位相および掃引時間などの校正時に使用します。

垂直偏向系関係——

① INPUT (CH1・2同じ)

被測定信号を入力するため、プローブまたはケーブ ルを接続するコネクタです。

入力耐圧は,信号を直接入力するとき 250 V (DC+ACpeak),プローブ(10:1)を使用したとき, 600 V (DC+ACpeak)です。

① ↑ POSITION (CH1・2同じ)

管面波形を垂直方向に移動させる調整器です。右に 回すと上方に、左に回すと下方に移動します。

① AC-DC (CH1・2・3・4同じ)

信号入力結合の種類を選択するスイッチです。

AC : 垂直偏向系の入力部が交流結合となり, 入力信号に直流分があるときでも, 直流分はカットされ交流分だけ通過します。

DC : 垂直偏向系の入力部が直流結合となり, 入力信号の直流分をも含めた全周波数成分が通過します。

③ GND (FREERUN) (CH1・2同じ)

スイッチを押すとGND(FREERUN)に設定されます。 この場合, 垂直軸のMODEをCH1に設定したときは CH1のGND, CH2に設定したときはCH2のGND, ALTおよびCHOPに設定したときはCH1とCH2の GNDを設定すると、掃引のMODE に関係なくいずれ もフリーラン(自動攝引)状態になります。

GND (FREERUN) に設定された場合は、垂直偏向系の入力信号と垂直軸増幅器は切離され、垂直軸増幅器の入力が接地されます。(入力信号は接地されません。)このため、接地電位(通常、測定の基準電位となります。)を容易に確認することができます。

(14) UNCAL (CH1・2同じ)

CHIまたはCH2のVARIABLEがCAL以外(非校正)の位置にあるとき点灯する表示灯です。

① VOLTS/DIV (外側つまみ) (CH1・2同じ)

入力信号に応じて感度を切換えるスイッチです。 1 mV/div から 5 V/div まで 12 レンジ に 切換えられます。 4 Supprox を 4 Supprox の指示値は、 4 VARIABLE を 4 CAL の位置に設定したときの信号入力の管面振幅 4 div あたりの電圧値を示します。

16 VARIABLE (CH 1・2同じ)

入力信号に応じて感度を可変する微調器です。左に回すと感度を連続して減衰させ、左回しいっぱいにしたとき感度は、1/2.5以下になります。


17 BAND WIDTH 20MHz-100MHz

垂直偏向系(CH1・2・3・1) の間波数帯域幅を切換えるスイッチです。

スイッチを1回押すと、20 MHz (表示灯が点灯) となります。間波数帯域幅はすべてのチャルネルで20 MHz になり、雑音或分がコットされ、無線が鮮明に表示されます。例えば、小振幅の信号を観測するときは感変を高くするので、維音或分も増えて観測しにくくなることがあります。このような場合、間波数帯域幅が20 MHz になってもよいときに、20 MHz に設定して観測します。

スイッチを再度押すと、100 MHz (表示灯が点灯) とたり、周波数帯域幅はすべてのチャンネルで100

図2-2-1-(1) 電源・ブラウン管・校正器・垂直偏向系関係 一



MHz となります。

スイッチをさらにもう一度押すと(表示灯が全部消灯)周波数帯域幅は、"第1章性能の1-2-1"項に記述した値になります。

18 MODE

垂直偏向系の動作を切換えるスイッチで、次のモードを選ぶことができます。

CH 1 : CH 1 の INPUT に加えた信号だけを観測するモードです。

CH 2 : CH 2の INPUT に加えた信号だけを観測する モードです。

ALT : CH 1 と CH 2 を 交互 に 掃引させ, 2 つの 信号を 観測するモードです。 比較的 掃引 時間 の 速いところでの 観測に 適しています。

CHOP: CH1とCH2を約1MHzの切換えで交互に表示させ、2つの信号を観測するモードです。 比較的掃引時間の遅いところでの観測に適しています。

ADD: CH1とCH2の両ボタンを同時に押すとADD になります。この場合、CH1とCH2へ加え られた信号の代数和または差を観測するモ ードです。

CH 2 POLARにより CH 1 ± CH 2 が選べます。

QUAD: QUADに設定し、ALT または CHOPに設定すると、4 現象表示になります。

CH 1・2・3・4 の INPUTにそれぞれ加えられた信号を同時に観測するときに用いるスイッチです。この 4 現象表示には、次の 2 つの方法があります。

ALT 時の 4 現象 : ALT のスイッチをイン

すると、ALT 動作で 4 チャンネルの輝線が表示されます。

CHOP 時の 4 現象: CHOP のスイッチをイン

すると、CHOP 動作で 4 チャンネルの \upmu 線 が表示されます。

上記の動作時にHORIZ DISPLAYをALT に設定すると、4 現象 8 輝線(トレース)が表示されます。

QUADの押しボタンスイッチを押す(DUAL)

と、垂直軸の各MODEはパネルの表示通りの 状態で動作します。

CHOP 時の 4 現象の場合は点約 500 kHz の 切換え周波数で動作します。

19 CH 2 POLAR INV-NORM

CH 2 の INPUT に加えられた信号の極性を切換える スイッチです。スイッチインの状態が INV (インバー テッド)で、スイッチをアウトの状態が NORM となり、 極性が逆転します。

20 1 (CH3・4同じ)

CH3(またはCH4)の輝線の垂直位置を決める 調整器です。右に回すと上方に、左に回すと下方に移動します。

21 CH 3 INPUT A EXT TRIG IN

被測定信号またはA掃引の外部同期信号を入力する ためのプローブあるいはケーブルを接続するコネクタ です。

入力耐圧は、信号を直接入力するとき 250 V (DC + AC peak), ブローブ (10:1) 使用時は 600 V (DC + AC peak)です。

② 0.1V-0.5V (CH3・4 同じ)

CH 3 (または CH 4) の感度を切換えるスイッチです。 $0.1\ V$, $0.5\ V$ の指示値は、管面振幅 1 div あたりの電圧値を示します。

② CH4 INPUT B EXT TRIG IN

被測定信号またはB掃引の外部同期信号を入力する ためのプローブあるいはケーブルを接続するコネクタ です。

入力耐圧は,信号を直接入力するとき 250 V (DC + AC peak), ブローブ (10:1) 使用時は 600 V (DC + AC peak) です。

24 (COMBI) PROBE

コンピネーション・トリガプローブ・SS-0071 (オブション)を取付けるコネクタです。

このプローブは、被測定信号とは別の4チャンネルのディジタル信号の組合せにより、トリガ条件の選択を容易にします。

——水平偏向系関係——

25 HORIZ DISPLAY

水平偏向系の動作を切換えるスイッチです。次のようなモードを選ぶことができます。

A: A掃引回路によっておこなわれる掃引(一般 的な波形観測をする通常掃引)です。掃引時 間はA TIME/DIVとA VARIABLEで設定 されます。

A INTEN: B掃引の開始位置(遅延時間)と幅をチェックするために、A掃引上にB掃引で輝度変調して表示します。掃引時間はA TIME/DIVで、B掃引の幅(掃引時間)はB TIME/DIVで設定されます。

ALT: A INTEN 掃引とB 掃引を交互に掃引させる モードです。

B(DLY'D): A INTEN掃引において輝度変調され た部分(B掃引時間)を管面いっぱいに描く 掃引で、掃引時間はB TIME ∕DIVによって設定されます。

X-Y:X-Y スコープとして動作させるモードです。 このモードでは、CH1 の INPUT に 加えた 信号は水平方向を、CH2 の INPUTに加えた 信号は垂直方向をそれぞれ偏向します。


> また、このときの管面波形の位置は、垂直 方向は CH 2 の ↑ POSITION で、水平方向は ←→ POSITION と FINE で調整します。

ただし、この場合 FINE (PULL × 10 MAG) の機能は動作しません。

TRIG'D X - Y(A): A & X - Y を同時に押すと、トリガードX - Y(A) となり、 A 掃引中にのみ輝線がでます。

TRIG'D X-Y(B): B(DLY'D) とX-Yを同時に 押すと、トリガードX-Y(B)となり、B 掃引 中にのみ輝線がでます。

図2-2-1-(2) 垂直偏向系・水平偏向系関係-



26 A · B TIME/DIV AND DELAY TIME

外側のつまみがA TIME/DIVとDELAY TIME, 中側のつまみがB TIME/DIVのスイッチです。

A TIME/DIV AND DELAY TIME は、A 掃引時間を 10 ns/div から 0.5 s/div まで 24 段階で切換え、また A INTEN 掃引と B(DLY'D) 掃引における遅延時間を切換えます。各段の指示値は、A VARIABLEを右回しいっぱい CAL の位置に設定したときの管面 1 div あたりの掃引時間と遅延時間を示します。

B TIME/DIVは、B掃引の掃引時間を10 ns/divから50 ms/divまで21 段階で切換えます。 微調器はありません。

② A VARIABLE

A 掃引時間の微調器です。左回しにすることにより、A TIME/DIV の各段の指示値から 2.5 倍以上遅くできます。

28 A UNCAL

A 掃引時間の非校正時の表示灯です。A VARIABLE が CAL 以外の位置にあるとき点灯します。

29 MODE

A掃引において、次のような掃引(同期)方式を選ぶスイッチです。

AUTO: 同期信号が加えられないとき、あるいは同期 LEVEL が同期範囲を越えて設定されたとき 自励掃引します。

NORM: 同期信号が加えられないとき、あるいは同期 LEVELが同期範囲を越えて設定されたとき 掃引がとまります。

SINGLE/RESET:単掃引させるモードです。このスイッチは、リセット機能をかねているので、 1回押すごとに待ち受け状態となり、右側の READY表示灯が点灯します。

注 意

垂直軸 MODE で設定されたチャンネルの GND (FREERUN) を設定すると, 掃引 MODE の設定 に関係なくいずれも自励掃引状態になります。 (ただし, QUAD は除く)

30 READY

単掃引で待ち受け状態にあるとき点灯する表示灯で す。

$\mathfrak{F} \hookrightarrow \mathsf{POSITION} \ \mathsf{FINE} \ (\mathsf{PULL} \times \mathsf{10} \ \mathsf{MAG})$

輝線または輝点の水平位置を決める調整器(外側つまみ)です。右に回すと右方向に,左に回すと左方向に移動します。

FINE (内側つまみ)は、調整器とスイッチ(ブッシュ・ブル)の機能があります。

調整器は、FINEで水平位置調整器の微調器です。 右に回すと右方向に、左に回すと左方向に移動します。 スイッチの機能は、つまみをプル(×10 MAG) す ると掃引時間は、A TIME/DIV、B TIME/DIV の 指示値の 10 倍に拡大されます。

32 HOLD OFF

複雑なパルス列の波形(複合波形)を観測する場合に、その波形を安定に同期させるための調整器です。 左回しいっぱい NORMに設定すると、掃引休止期間(ホールド期間)が最小となり、右に回すと掃引休止期間が連続的に増加します。

右回しいっぱいのB ENDS Aに設定した場合に HORIZ DISPLAYをA INTEN, ALT または,B(DLY'D)に設定したとき、B掃引が終了すると同時にA掃引も終了します。これによって、拡大率の大きい遅延掃引のときの輝度低下が防げます。

③ SOURCE (A掃引)

A掃引の同期信号源を選ぶスイッチです。

CH 1 : CH 1 の INPUT へ加えた入力信号の一部が内部接続され同期信号(内部同期)となります。

CH2: CH2のINPUTへ加えた入力信号の一部が内 部接続され同期信号(内部同期)となります。

CH 3: CH 3 の INPUT へ加えた入力信号の一部が内部接続され同期信号(2 現象スコープの外部同期機能に相当する)となります。

COMBI: コンビネーション・トリガブローブ (オプション)を接続したときに設定します。

詳細については、コンビネーション・トリガブローブ・SS-0071 の取扱説明書を参照してください。

NORM: CH1とCH2の両ボタンを同時に押すことによりNORMとなり、垂直軸のMODEと関係し

て管面に描かれる波形の信号が同期信号とな

ります。

LINE: SS-5712 の電源ラインの信号が同期信号と

なり、電源周波数の信号や電源周波数の高調 波などを観測するときに使用します。

(同期信号の選択の詳細については、後述する"2-3-6同期のとり方"の項を参照してください。)

③ COUPLING (A掃引)

A掃引の同期結合(同期信号源と同期回路の結合) 方式を選ぶスイッチです。

AC: 交流結合となります。同期信号の直流分はカットされるので、直流分と無関係に同期させ

ることができます。

DC: 直流結合となります。直流から同期させるこ

とができます。

HF REJ: ローパスフィルタによる結合で,約10 kHz

以上の周波数成分は減衰します。したがって,

高周波の雑音が含まれた信号の観測に適しま

す、

LF REJ: ハイパスフィルタによる結合で,約10 kHz

以下の周波数成分は減衰します。
FIX: ACとDCの両ボタンを同時に押すと、同期レ

ベルが固定され FIX となります。したがって、

同期レベルの操作は不要です。


TV-H: DCとHF REJの両ボタンを同時に押すと,

TV-Hになります。この結合方式は、テレビの合成映像信号波形の水平同期バルスで同期させ、1 H間の合成映像信号波形を観測する

とき用います。

TV-V: HF REJとLF REJの両ボタンを同時に押

図 2-2-1-(3) 水平偏向系関係(I) —



すとTV-Vになります。この結合方式は、テレビの合成映像信号の垂直同期パルスで同期させ、1 V間の合成映像信号波形を観測するとき用います。

このとき, B 掃引の同期信号は水平同期パルスとなります。

③ LEVEL SLOPE (PULL-) (A・B掃引同じ)

調整器とスイッチ(ブッシュ・プル)の機能があります。

調整器は、LEVELで同期レベルを設定します。

スイッチは、極性選択でつまみを押した状態では管面波形は正(+)のスローブから掃引し、つまみを引いた状態で負(-)のスローブから掃引します。

36 A TRIG'D (A掃引)

同期状態を示す表示灯です。同期LEVELの設定により同期がとれているときに点灯します。

③7 COUPLING (B掃引)

B帰引の同期結合(同期信号源と同期回路の結合) 方式を選ぶスイッチです。

FIXは、AC とDC の両ボタンを同時に押すとFIX となります。

各機能は、A掃引(LF REJ, TV-H, TV-Vを除く) と同じです。

③ SOURCE (B掃引)

B掃引の同期信号源を選ぶスイッチです。

RUNS AFTER DELAY: 遅延方式を選ぶスイッチで

す。スイッチを押すとRUNS AFTER

DELAYとなり、連続遅延の動作となります。

CH1: CH1のINPUTへ加えた入力信号の一部が内


部接続され同期信号(内部同期)となります。

CH2: CH2のINPUTへ加えた入力信号の一部が内

部接続され同期信号(内部同期)となります。

. CH4: CH4のINPUTへ加えた入力信号の一部が内

図 2 - 2 - 1 - (4) 水平偏向系関係(Ⅱ)・



部接続され同期信号(2現象スコープの外部同期機能に相当する)となります。

(CH1, CH2, CH4に設定したときは, 遅延方式は 同期遅延の動作となります。)

39 ↑ TRACE SEPARATION

HORIZ DISPLAY をALTに設定したとき、A INTEN 掃引の管面波形とB 掃引の管面波形を分離し て観測するための位置調整器です。

左回しいっぱいで、A INTEN 掃引とB 掃引の波形が重なり、右回しいっぱいで 4 div 以上B 掃引の波形が上方向に移動します。

40 DELAY TIME MULTI

遅延時間を連続的に変えて、入力信号の拡大したい 部分を選ぶ多回転の調整器です。

2-2-2 背面パネル

1) CH1 OUT

CH1の入力信号の一部を出力するコネクタで,周波数カウンタなどの入力信号源として使用します。

出力電圧は、 50Ω 負荷時で管面振幅 1 div あたり $20 \text{ mV} \pm 20 \%$ です。

② A GATE OUT

A掃引期間中, A掃引に同期した約5 Vの正の電圧 を出力するコネクタです。出力抵抗は約2.7 kΩです。

3 B GATE OUT

B掃引期間中, B掃引に同期した約5 Vの正の電圧 を出力するコネクタです。出力抵抗は約2.7 kΩです。

(4) CAL 10mA

1 kHz, 10 mAの方形波電流がカーレントループ端

子を矢印の方向(石から左へ)に流れています。電流 出力は,カーレントプローブのチェックと校正に使用 されます。

5 Z AXIS INPUT

外部輝度変調のための信号入力用コネクタです。入力耐圧は 50 V (DC + AC peak),周波数範囲は DC から 5 MHz,入力抵抗は $5.1~k\Omega\pm10~\%$ です。


⑥ 丄 (保護用接地端子)

保護用接地端子です。危険防止のためにこの端子をが大地に接地してください。

(7) AC LINE INPUT

AC電源の電圧を供給するために電源コードを接続するコネクタです。

図2-2-2-(1) 背面パネル



8 LINE VOLTAGE RANGE

AC電源の動作電圧範囲と、各範囲に対するヒューズの規格を表であらわしています。

電源コードを接続する前に、必ず電源電圧を確認し、 この表を参照して下方にある電圧切換プラグおよびヒューズを設定してください。

⑨ A・B・C・D (電圧切換プラグ)

AC電源の電圧に合わて切換プラグの矢印をA・B・C・Dのいずれかに設定します。上方のLINE VOLTAGE RANGEの表を参照してください。

電圧切換プラグを差し換えるときは、電源コードを 外し、背面パネルを取外してからおこなってください。

10 FUSE

ヒューズホルダです。電圧切換プラグの差し込み位置に応じて。3 A または 1.5 Aのスローブローヒューズを使用します。

2-2-3 底面カバー

GAIN

垂直偏向系の感度を調整する調整器です。

2mV BAL · 5mV BAL

2mV BALは VOLTS/DIV の 5mV と 2mV を切換えたとき、5mV BALは 10mV と 5mV を切換えたとき、それぞれ輝線の垂直位置の移動量が最小になるように調整する調整器です。


VARIABLE BAL

垂直偏向系のVARIABLEを回したとき,輝線の垂直位置の移動量が最小になるように調整する調整器です。

STEP ATTEN

VOLTS \angle DIV の 10 mV, 20 mV, 50 mV を切換えたとき、輝線の垂直位置の移動量が最小になるように調整する調整器です。

図 2 - 2 - 3 -(1) 底面カバー



2-3 操作方法

ここでは、SS-5712を使用して電圧波形を観測する 上での基本的な操作方法について説明します。

2-3-1 信号観測時の基本操作

CAL の 0.6 V 信号を付属のプローブを用いて、CH 1 の INPUT へ入力して観測する場合の手順を述べます。 図 2-3-1-(1)を参照してください。

電源を入れる

電源コードを接続する前に、AC 電源電圧を確認し、 電圧切換プラグの位置を設定します。

1. POWER スイッチをOFFにし、付属の電源コードを

背面パネルのAC LINE INPUTと電源コンセントに接続する。


2. つまみを次のようにそれぞれ設定する。図 2-3-1-(1)を参照してください。

A INTEN ほぼ中央 FOCUS ほぼ中央 約右 45° SCALE AC-DC (CH 1) ACGND(FREERUN)(CH1) アウト POSITION(CH 1) 中央 HORIZ DISPLAY 垂直軸 MODE CH 1 掃引のMODE AUTO ←→ POSITION ほぼ中央

FINE(PULL×10 MAG) ほぼ中央。ブッシュ

3. POWERスイッチをONにし、約30秒後に輝線があらわれ、A INTENで適度な輝度に調整する。

図 2 - 3 - 1 - (1) 基本的な操作箇所(CAL 波形の観測例)-



フォーカスを調整する

4. A TIME/DIVを1 ms/divに設定し, FOCUS を調 整して輝線を鮮明にする。

信号を加えて同期をとる

5. つまみを次のようにそれぞれ設定する。

COUPLING (A掃引)

SOURCE

(A 掃引) CH 1

VOLTS/DIV (CH 1)

10 mV/div

VARIABLE (CH 1) CAL


- 6. 付属のプローブを用いて、CH 1 の INPUT と CAL 0.6 V 端子を接続する。
- 7. LEVEL (A掃引)をほぼ中央に回すと、管面振幅 6 div の校正電圧波形が描かれ、一般的な同期のとり 方 — 内部同期(AC 結合)のAUTO — で同期させ ます。(図2-3-1-(2)を参照してください。) なお、同期のとり方の詳細については、後述する"2 - 3 - 6 同期のとり方"の項を参照してください。

感度を設定する

8. VOLTS/DIVを10 mV, 20 mV, 50 mV …… 5 Vにす ると振幅は6 divから小さくなります。また, VARIABLEを左回しにすると小さくなります。

入力信号を測定しやすい大きさにするには、感度を VOLTS/DIVとVARIABLE で設定します。 感度の設 定方法の詳細については、後述する"2-3-4感度 の設定"の項を参照してください。

図 2 - 3 - 1 -(2) 校正電圧波形 -



掃引時間を設定する(A掃引)


9. A TIME/DIV $\stackrel{>}{\sim}$ 0.5 mSEC, 0.2 mSEC 10 n SEC にすると掃引時間は速くなり、 VARIABLE を左 回しにすると掃引時間は遅くなります。


被測定信号には、いろいろな信号があり、これらの 信号を適当な周期で観測するには、それに応じた掃引 時間をA TIME/DIVとA VARIABLE で設定します。 掃引時間の設定方法については、後述する"2-3-5 掃引時間の設定"の項を参照してください。

以上は、信号波形を観測するための基本的操作です。

信号観測時の基本操作のフローチャート

ここでは、SS-5712の操作に慣れていただくために, 前述と同じ条件で校正電圧波形をブラウン管面に描かせ るまでの操作手順をフローチャートで図2-3-1-(3) に示します。





2-3-2 信号の加え方

被測定信号は、一般的には受動プローブを用いて CH $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$ の INPUT に入力します。

受動プローブを使用すると、被測定信号が外部電界からの影響を受けるのを軽減することができます。

受動プロープには、減衰比が10:1のもの(付属品)と減衰比が1:1のもの(オプション)があります。10:1を使用したとき、入力インピーダンスは1:1およびプローブを使用しないとき(ケーブルで直接入力するとき)に比べて高くなり、信号源に与える負荷効果が軽減されます。したがって、信号源のインピーダンスが比較的高い場合でも正確に測定できます。

しかし、10:1 を使用すると、入力信号を 1/10 に減衰しますので、入力信号の振幅を測定するときは CH 1、 CH 2の VOLTS/DIV の指示値、または CH 3、 CH 4 の 0.1 V -0.5 V の指示値を 10 倍して読み取ります。


1:1を使用すると、高周波信号に対しては大きな負荷効果を与えますので、低周波の微小信号の観測に適します。

(受動プローブの詳細については、プローブの取扱説明書を参照してください。)

2-3-3 信号入力結合の選択


測定する信号には、直流信号、交流信号、直流に交流が重畳した信号など、いろいろな種類があります。これ

図 2 - 3 - 2 - (1) 受動プローブの接続 -



らの信号を正しく測定するために、AC-DCスイッチで信号入力結合を選ぶ必要があります。

このスイッチは、垂直軸の 信号入力部の結合方式を選ぶ もので、 ACに設定すると



INPUTと垂直増幅器の入力部がコンデンサを通して接続される交流(容量)結合となり、 DCに設定すると直接接続される直流結合となります。

GND(FREERUN)に設定すると、入力信号と垂直増幅 器は接続されず、垂直増幅器の入力部が接地されます。

交流結合 (AC)

AC結合に設定すると、直流に交流信号が重畳されている信号でも、コンデンサで直流分が阻止されて交流信号成分だけが通過するので、感度を上げても直流(信号がもっているオフセット分)によって交流信号波形が管面外へ移動することなく、管面振幅を大きくして観測することができます。

しかし、繰返し周波数の低い信号をAC結合で観測すると、方形波のときはサグがあらわれ、また、正弦波のときは実際の振幅に対して減衰して描かれます。

この減衰は、4 Hz で約-3 dB となります。

直流結合(DC)

DC 結合に設定すると,入力信号のすべての周波数成分が通過します。入力信号の直流分を阻止する場合のほかは,通常はDC 結合を使用します。

グランド GND (FREERUN)


GND(FREERUN)に設定すると,垂直増幅器の入力 部が接地されるので、管面に接地電位の輝線が描かれま す。この電位は,通常,測定の基準電位となります。

また、垂直軸のMODEで設定されたチャンネルのGND(FREERUN)を設定すると、掃引のMODEの設定に関係なくいずれも自励掃引(フリーラン)状態になります。ただし、QUAD(4現象観測)時は除きます。

2-3-4 感度の設定

被測定信号を管面に描い て測定するためには、管面 上に被測定信号を適切な大 きさで描かせなければなり ません。

管面振幅が小さ過ぎても、 また、管面を振りきるほど 大きくても正しい測定はで きません。このため、測定



A.B TIME/DIV AND DELAY TIME

する信号が小さいときは感度を上げ、大きいときは下げなければなりません。この感度を切換えるスイッチが、 CH 1. CH 2 の VOLTS/DIV で、 その数調器が VARIABLE です。

感度は、VARIABLE を右回しいっぱいのCALに設定したとき、VOLTS/DIVの各指示値となります。この指示値は、信号波形を管面に描かせたときの管面振幅 ldiv あたりの電圧値を示します。

VARIABLE を左へ回すと感度は下り、 左回しいっぱいにすると VOLTS/DIV の各段指示値の 1/2.5 (以下)になります。

CH 3, CH 4 の感度は、0.1 V/div と 0.5 V/div の 2 段切換えです。 微調器はありません。

2-3-5 掃引時間の設定

被測定信号には、周波 を を を の低い信号や には、高 には、高 には、高 には、のに には、のに には、のに にはいる。 には、 にはいる。 にはいる。 にはい。 にはいる。 にはい。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはい。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはい。 にはい。 にはい。 にはい。 にはい。 にはい。 にはい。 にはい。 にはい。 には、 にはい。 には、 には、 には、 には、 には、

例えば, 周波数の低い

信号や繰返し時間の遅いバルス等を観測するときは、掃引時間を遅くし、周波数の高い信号や立上り時間の速い パルス等を観測するときは、掃引時間を速くします。

A掃引では、この掃引時間を切換えるスイッチがA TIME/DIVで、その微調器はA VARIABLEです。 A掘引時間は、A VARIABLEを右回しいっぱいCALの位置に設定したとき、A TIME/DIVの指示値で示されます。A VARIABLEを左回しすると毎引時間は遅くなり、左回しいっぱいにするとA TIME/DIVの各段指示値の2.5 倍以下になります。

B 掃引の掃引時間を切換えるスイッチは B TIME ∕DIVで、微調器はありません。

2-3-6 同期のとり方

技測定信号を管面に静止させて描かせるための操作を "同期をとる"といいます。ここでは、A 掃引(HORIZ DISPLAY をA に設定したときの掃引)の同期のとり方についての操作を説明します。

同期遅延の操作に際して必要となるB 掘引の同期のと り方は、後述する"2-4-7管面波形の拡大操作"の 項で説明します。

A 掃引の同期をとるためには、次の操作が必要です。

- ・揚引(同期)方式の選択 掃引のMODE をAUTOにするか、NORMにするか。
- 同期信号源の選択 SOURCEでどの同期信号を選ぶか。
- 同期結合の選択 COUPLING でどの結合方式を選ぶか。
- ・極性の選択

LEVELのつまみをブッシュ状態にしてトリガスローブ(同期極性)を"+"にするか、フルして"-"にするか。

• 同期レベルの設定

LEVELで同期レベルを同期レベル範囲内のどの位置に設定するか。


• ホールドオフの調整

複雑なパルス列の波形を観測するときは、安定した 同期を得るために HOLDOFF を調整します。

以上も項目について詳しく説明します。


SS-5712の帰引(同期)には、AUTO、NORM、 SINGLE/RESET の3種類があり、帰引のMODEでいずれかを選びます。

AUTO: LEVELを調整することにより、同期レベル



を自由に設定することが できます。

同期レベルが同期レベル範囲にあるときは同期がとれます。



同期レベルが同期レベル 範囲を越えた 位置にあ

るとき、もしくは同期信号が無いときは、自励掃引となります。したがって、被測定信号が小さく十分な振幅が得られないときの確認や、入力結合をGND(FREERUN)に設定することにより、接地電位の確認が容易に行えます。

なお、50 Hz 以下の周波数では同期しないので、このような場合には次に述べます NORM を用いてください。

NORM: この方式では、AUTOと同様、同期レベルが同期レベル範囲内に設定されると同期がとれます。

同期レベルが同期レベル範囲を越えた位置にあるとき、もしくは同期信号が無い場合には、掃引がとまります。この場合、接地電位を確認したいときは、入力結合をGND(FREERUN)に設定することにより、自励掃引状態となり、容易に確認することができます。

SINGLE/RESET: このMODE は、掃引が1回だけ行われます。SINGLE/RESET ボタンを1回押すと掃引開始の待ち受け状態になります。同期がとれていて、(ATRIG'D が点灯)READY が点灯しているとき、再度ボタンを押す(同期信号を加える)と1回だけ掃引が行われます。

このMODEは、高速の過渡現象波形を写真撮影すると きなどに用います。

注意

垂直軸のMODEで設定されたチャンネルがGND(FREERUN)に設定されていると、掃引のMODEがNORMおよびSINGLE/RESETに設定されていても、自励掃引(フリーラン)状態となります。

同期信号源の選択 (SOURCE)

同期をとるためには、同期回路に入力信号そのものか入力信号と時間的に一定(整数倍)の関係にある信号(これらを同期信号と呼びます。)を加えて、同期回路を動作させ、同期パルスをつくり、その同期パルスで掃引回路を駆動させなけれ



INPUT に加えた入力信 号が内部回路を通して(垂

ばなりません。

直偏向系の途中から)同期回路に加える方法を内部同期 (Internel Trigger)と呼びます。

SOURCE をCH 1 または CH 2 に設定すると内部同期になります。内部同期の場合は、入力信号が垂直偏向系の途中から同期回路へ内部接続されるので、入力信号をINPUTへ加えれば、低い電圧の入力信号でも適当な電圧に増幅されて、自動的に同期回路へ導かれます。

したがって、操作が簡単でかつ外部同期の場合のように、同期信号を別に用意したり、同期信号源の出力インピーダンスを下げるという心配がありません。このような利点から、普通は内部同期での測定が便利です。

. 内部同期の場合の同期信号の選択は、SOURCE を CH 1 にすると CH 1 の INPUT へ加えられた入力信号が同期回路へ導かれ、CH 2 にすると CH 2 の INPUT へ加えられた入力信号が同期回路へ導かれます。 したがって周波数が等しい 2 つの入力信号を同時に測定する場合には電圧が高く、雑音の少ない入力信号を加えたチャンネルに設定すると、より安定に同期させることができます。

また、図2-3-6-(1)のように、周波数が異なる2つの入力信号を測定する場合(ただし、整数倍の関係にあるとき)には、同期信号を周波数の低い方の入力信号を加えたチャンネルに SOURCEを切換える必要があります逆にすると、周波数の低い方の波形は同期がとれません

例えば、図2-3-6-(1)の場合は、バルスで同期させる必要があります。もしのこぎり波で同期させると、バルスの同期がとれません。さらに位相差測定をする場合は、位相の進んだ信号を加えたチャンネルに合せて切換える必要があります。

外部から入力信号そのものか、入力信号と時間的に一定の関係にある信号を同期回路に加える方法を外部同期 (External Trigger)と呼びます。 SOURCE をCH3に設定し、CH3のINPUTにCH1 またはCH2のINPUTへ入力した信号と時間的に関係 のある信号を入力すると、その信号でCH1またはCH2 のINPUTへ入力した信号の同期をとることができ、か つ管面に表示させることにより、定量的に測定すること もできます。外部同期は、内部同期で述べた利点がその まま欠点になりますが、次のような捨て難い利点をもっ ています。

第1に、垂直偏向系の影響を受けません。例えば、内部同期の場合は、VOLTS/DIVを切換えると、同期回路にかかる電圧がそのつど変りますから、掃引のMODEがNORMの場合には、入力信号波形によってはそのたびにLEVELを操作する必要があります。 このようなときに外部同期にすれば、一度同期させることにより、垂直偏向系のつまみをどのように操作しても、外部同期信号波形が変化しない限り、確実に同期させることができます。

第2に、入力信号波形の一定時間前か、または一定時間後に掃引させたい場合には表この一定時間前か、後の信号が得られれば、この信号をCH3のINPUTに加えることにより、入力信号波形を観測することができます。

コンビネーション・トリガプローブについて

SOURCE を COMBI に設定し、 COMBI PROBE コネクタにコンピネーション・トリガプローブ・ SS-0071(オブション) を取付けることにより、被測定信号とは別

(外部同期)に、4チャンネルのディジタル信号の組合せによる、トリガ条件で容易に同期をさせることができます。詳細については、コンピネーション・トリガブローブの取扱説明書を参照してください。

ライン同期は ${\mathbb C}_{{\mathbb C}_{+}}$ SS-5712 の電源電圧を分圧して同期 回路に加える方法をライン同期 (Line Trigger) と呼びます。

SOURCE をLINE に設定するとライン同期になります。 ライン同期は、電源周波数や電源周波数の高調波などを 測定する場合、電源電圧を分圧して同期信号にしていま すので、垂直偏向系に関係なく安定に同期させることが できます。


ノーマル同期について

同期信号は、垂直軸のMODEと無関係にSOURCEのCH1, CH2, CH3 (CH4は除く)から1つ選択できます。この他、SOURCEのCH1とCH2を同時に押すとNORMトリガ信号を選択することができます。


NORM 同期は、垂直軸のMODE で選択された信号が同期信号源として同期回路へ加えられます。したがって、垂直軸のMODE をCH 1 に設定すれば、CH 1 の INPUTへ加えられた入力信号で同期がとれ、CH 2 に設定すれば、CH 2 の INPUTへ加えられた入力信号で同期がとれます。

また, 垂直軸のMODEをALTに設定すると, 管面の

図 2 - 3 - 6 - (1) 異なる周波数の信号の同期のとり方 -



同期のとれていない例




同期のとれている例

表示に応じて同期信号が切換えられるので、波形のスタート点が揃い、パルス幅などの比較測定に便利です。

なお、垂直軸のMODEがCHOPやADDの場合に、NORMに設定すると一般に同期が不安定になります。この場合はSOURCEのCH1、CH2またはCH3単独の同期信号源を選択してください。

同期結合の選択 (COUPLING)

COUPLING は、同期信 号入力回路の結合(同期信 号源と同期回路の結合)方 式を選択できます。



これは,交流,直流,高調波の雑音が重畳した信号,

テレビ合成映像信号などを,安定に同期させて管面に表示するためのものです。

AC : 同期回路が交流結合となり、同期信号の交流分だけで同期をとります。同期信号の直流分がカットされるので、同期信号の直流分と無関係に同期させることができます。

一般には、この AC結合が便利ですが、 同期信号の周波数が 30 Hz 以下のときは同期しにくくなります。

DC:同期回路が直流結合となり、同期信号の直流から同期をとることができます。しかし、同期信号が直流に重畳されている場合、その直流電圧がLEVELの設定範囲外にあるときは同期がとれません。

HF REJ:同期回路がローパスフィルタを通した結合となり、高周波の同期信号(約10kHz以上)または、同期信号に重畳した高周波雑音は減衰され、低周波成分のみ通過させます。

LF REJ: 同期回路がハイパスフィルタを通した結合となり、低周波の同期信号(約10kHz以下)または、同期信号に重畳した低周波雑音は減衰され、高周波成分のみ通過させます。

FIX : AC と DC を同時に押すと FIX となります。 この結合方式は、同期レベルが 0 V 近辺に設定され、かつ AC 結合となります。したがって、 LEVEL を調整 しなくても、ある一定以上の大きさの同期信号が加えられる

と, 自動的に同期がとれます。

同期をとる操作は極めて容易で,しかも確実に同期が とれますが,同期レベルが固定されているため,任意の 位置に設定することができません。

同期をとるための最小振幅は、周波数により次のようになります。ただし、正弦波の場合です。


100 Hz~10 MHz: 1 div以上 10 MHz~100 MHz: 2 div以上


TV-H: DCとHF REJを同時に押すとTV-Hとなります。この結合方式は、同期回路がテレビの合成映像信号波形を水平同期パルスで安定して同期をとる結合です。1 H間の合成映像信号を観測するとき用います。


TV-V: HF REJとLF REJを同時に押すとTV-Vとなります。この結合方式は、同期回路がテレビの合成映像信号波形を垂直同期パルスで安定して同期をとる結合です。 1V間の合成映像信号を観測するとき用います。

極性の設定(SLOPE)

同期信号の正のスローブで 同期をとるか, 負のスローブ で同期をとるかを選択し設定 します。








同期レベルの設定

同期をとるためには、同期 レベルを同期レベル範囲内に 設定することが必要です。正 しく同期がとれると、A TRIG'Dの表示灯が点灯しま す。図 2-3-6-(3)を参照 してください。




| 図2-3-5-21 | 同期信号のスローブ -

図 2-3-6 -(4)は、SLOPE と LEVEL を組み合せて スローブを "+"に 設定したときと、"-"に 設定した ときの 同期 レベルの 設定状態をあらわしたものです。

図の4つの管面波形は、 LEVELで設定した同期レベルの位置から掃引を開始しています。

ホールドオフの調整(HOLDOFF)

複雑なパルス列の波形を観測する場合には、掃引時間の設定によっては同期がとれているにもかかわらず、観測波形がご重になってしまうことがあります。このような場合に、HOLDOFFを左回しいっぱいNORMの



位置から、右回し INCREASE の方向に回して掃引の 問期を変え、常に信号の基本周期で掃引がスタートするように調整すれば、波形は観測しやすい状態で描かれます。






図2-3-6-(3) 同期レベル

掃引MODE


AUTO CONTO













NORM


LEVEL











(図2-3-6-(5)参照)

右回しいっぱいの B ENDS A に設定した場合に、 HORIZ DISPLAY を A INTEN, ALT または B (DLY'D) に設定したとき、 B 掃引が終了すると同時 に A 掃引も終了します。

これによって,拡大率の大きい遅延掃引のときの輝度 低下が防げます。

2-3-7 水平軸動作の選択

HORIZ DISPLAY It.

水平軸の掃引方式を選びま す。 HORIZ DISPLAY
A A INTEN ALT B (DLY'D) X-Y

A: A掃引回路によって 行われる掃引です。

> 掃引時間は、A TIME ∕DIV と A VARIABLEで 設定されます。

A INTEN: B掃引の開始位置(遅延掃引)と掃引長を チェックするために、A掃引上にB掃引を輝度変 調して表示します。掃引時間はA TIME/DIVで、 B掃引の幅(掃引時間)はB TIME/DIVで設定 00

図 2 - 3 - 6 - (5) 複雑なパルス列の測定例 -





図 2 - 3 - 6 - (4) 同期レベルと極性



されます。

ALT: A INTEN 掃引とB 掃引を
立豆に 掃引させるモードです。


B(DLY'D) : A INTEN掃引において輝度変調された 部分(B掃引時間)を管面いっぱいに描く掃引で す。掃引時間は、B TIME>DIVで設定されます。 (図2-3-7-(1)参照)

X-Y:X-Y スコープとして動作させるモードです。 このモードは、CH 1 の INPUT に加えた入力信号 は水平方向を、CH 2 の INPUT に加えた入力信号 は垂直方向をそれぞれ偏向します。

TRIG'D X-Y(A): 正面ハネルには表示印刷されていませんが、 $A \ge X - Y$ を同時に押する、トリガード $X - Y(A) \ge なり、A 揚引中にのみ 類線がでます。$

TRIG'D X-Y(B): 正面パネルには表示印制されていませんが、B(DLY'D)とX-Yを同時に押すと、トリガードX-Y(B)となり、B 揚引中にのみ輝線がでます。

図 2 - 3 - 7 - (1) 遅延掃引の表示例 -



2-3-8 DELAY TIME MULTIと同期遅延 および連続遅延

遅延時間は、測定しようと する信号を掃引開始点から、 ある時間遅れた箇所を拡大し て管面に表示する機能です。

遅延時間は、A TIME/ DIVとDELAY TIMEで決ま り、拡大率はA・B TIME/ DIVの比率で決まります。



例えば、図 2-3-7-(1)でA 掃引の設定値が 1 ms/div とすれば、遅延掃引が A 掃引の掃引開始点から 5.7 div 遅れた位置で始まっていますので、 $1 ms/div \times 5.7$ div = 5.7 ms となります。

拡大率は、B掃引の設定値を50 As/divとすれば、

1ms/div 50 μs/div で 20 倍になります。

遅延掃引には、同期遅延方式と連続遅延方式があり、 B SOURCEで選択します。

同期遅延(CH1, CH2, CH4):

これは、A TIME/DIVと DELAY TIMEで設定した掃 引時間のあとにくる最初の同 期バルスで B 掃引が動作しま す。



この次に説明する連続遅延


(RUNS AFTER DELAY)で管面波形に遅延ジッタがあらわれたときや、あらかじめ遅延掃引用の同期信号が用意されている場合に使用します。

連続遅延(RUNS AFTER DELAY):

任意に遅延時間を設定することができます。 A 掃引のどの位置からでも B 掃引させることができる便利さがありますが、拡大率をあまり大きくすると遅延ジッタがあらわれます。

2-3-9 TRACE SEPARATION

TRACE SEPARATION は、HORIZ DISPLAYを ALTに設定したときだけ機 能します。






左回しいっぱいのときは、A INTEN 掃引による表示 波形と B 掃引による表示波形は重なって表示されますが、右に回すと B 掃引による表示波形が上方に移動します。


右回しいっぱいで、上方に 4 div 以上移動します。 (図 2-3-9-(1) 参照)

 \boxtimes 2 - 3 - 9 -(1) TRACE SEPARATION

による波形表示 —



← 左回しいっぱい
のときの表示




◆ 右回しにしたと きの表示

2-3-10 ×10 MAGについて FINE (PULL ×10 MAG)

× 10 MAG は、 管面に表示され ている波形を、左右に 10 倍に拡 大する機能をもっています。


波形は、管面目盛りの中央から 左右に拡大されますので、拡大表 示じようとする波形を ↔



POSITIONであらかじめ管面目 盛りの中央に描かせてから,FINE のつまみを引くと波形が10倍に拡大されます。 (図2-3-10-(1)参照)

 $\boxtimes 2 - 3 - 10$ -(1) FINE(PULL × 10 MAG)

による表示例 -



2-4 信号観測の応用操作

SS-5721 は、被測定信号を観測する上で便利な機能をいろいろ備えています。ここでは、基本操作をマスターした上で各種機能を使って信号を観測するための操作方法を説明します。

2-4-1 2現象観測の操作

2現象観測には、ALT動作(オルタネート掃引)と CHOP動作(チョップ掃引)の2つの方法があります。

ALT と CHOP を使い分けることにより、高周波信号から低周波信号までの 2 現象観測ができます。

2 現象観測を行うときは、垂直軸のMODEのスイッチでALT 動作にするか、CHOP動作にするかを選びます。

ALTによる2現象観測


周波数の高い2つの信号を観測するのに適しています ALTでは、CH+ECH+2の掃引が交互に行われるので、観測しようとする2つの信号をCH+ECH+2の INPUT へ加えることにより2 現象観測ができます。(図2 - 4 - 1 - (1) a 参照)

オルタネート掃引は、TIME/DIVのすべてのレンジで可能ですが、交互に掃引を行うため、掃引時間を遅くするとちらつきが生じ2現象の観測は困難になります。 繰返しの遅い信号を観測するときは、次に述べるCHOPで観測してください。


CHOPによる2現象観測

CHOPでは、周波数の低い信号の2 現象観測を行うのに適しています。 CHOPでは、CH 1 と CH 2 が約 1 MHz で切換えられるために、ALT とは逆に周波数の速い信号では、輝線が点線状になり、観測しにくくなります。 (図 2 - 4 - 1 - (1) b 参照)

図 2 - 4 - 1 -(1) オルタネート(ALT)動作による表示波形とチョップ(CHOP)動作による表示波形 -



a オルタネート動作



b チョップド動作

2-4-2 2信号の和または差の観測の操作

ADDによる観測


垂直軸のMODEのCH 1 と CH 2 を同時に押すと ADD になります。この状態でCH 1 と CH 2 の INPUT へ信号を入力すると 2 つの信号の和(CH 1 + CH 2)の観測ができます。この状態でCH 2 POLAR を INV に設定すると 2 信号の差 $\{(CH1) + (-CH2)\}$ の信号が観測で

きます。

なお、ADDで使用されるときも、それぞれのチャンネルの感度は独立で設定されますから、目的に応じて注意して設定してください。

また、ADDにすると両チャンネルの \updownarrow POSITIONで 輝線位置の調整ができますが、正しい測定をするため、 両チャンネルの \updownarrow POSITIONはほぼ中央に設定してく ださい。(図2-4-2-(1)参照)

図 2 - 4 - 2 - (1) ADD の動作




2-4-3 4現象観測の操作

SS-5712 では、2 現象観測のほかに 4 つの信号まで同時に管面に描かせて観測することができます。

垂直軸のMODEのALT とQUAD, またはCHOPとQUADの両スイッチを同時に押すと、図2-4-3-(1)に示すように、CH $1\cdot 2\cdot 3\cdot 4$ のINPUTへ入力した4つの信号が同時に観測できます。

また,この状態のとき,HORIZ DISPLAY をALT に設定すると、図 2 - 4 - 3 - (2)に示すように、管面に 8 種類の波形が表示されます。


図 2 - 4 - 3 - (1) 4 現象観測時の波形例 -



4 現象表示は、垂直軸の MODE を CHOP と QUAD に設定すると、チョップド動作で表示され、ALT と QUAD に設定すると、オルタネート動作で表示されます。

したがって、繰返しの遅い信号を観測するときは、 CHOPに設定し、繰返しの速い信号を観測するときは、 ALTに設定します。

図 2 - 4 - 3 -(2) 4 現象観測時の ALT 掃引波形例 —



2-4-4 X-Yスコープとしての動作

1 現象の X - Y 動作

通常のX-Y動作について:

CH 1 と CH 2 の INPUT へ信号を加えれば、 CH 1 の信号が水平(X)軸を、 CH 2 の信号が垂直(Y)軸を駆動し、 リサジュー図形が描かれます。

X-Yスコープとして動作させることにより, 位相差の測定, いろいろな周波数比のリサジュー図形, ヒステリシス曲線の観測などができます。

X-Yスコープとして動作させるときは、 $CH 2 の \uparrow$ POSITION および水平軸の \longleftrightarrow POSITION と FINEにより波形を移動させます。

感度は、X軸がCH1のVOLTS/DIVとそのVARIA-BLE, Y軸がCH2のVOLTS/DIVとそのVARIABLE の設定で決まります。VARIABLE をCALに設定すれば、感度はVOLTS/DIVの指示値で示されます。

図 2-4-4-(1), (2)に正弦波で周波数の異なる場合

図 2 - 4 - 4 - (1) 正弦波のリサジュー図形 ——

(a) (b) (c) (d) (e)
0° 45° 90° 125°
360° 315° 270° 225° 180°

のリサジュー図形を示します。この図が示すように位相 の差および周波数比によって,いろいろの図形を描きま すが,いずれも静止した状態で観測します。

また、図 2 - 4 - 4 - (3)に異なる波形のリサジュー図形の例を示します。

図 2 - 4 - 4 - (2) いろいろな周波数比

のリサジュー図形 -




図 2 - 4 - 4 - (3) 異なる波形(周波数比 1 : 1) のリサジュー図形 -----



(a)正弦波と 三角波



(b)正弦波と 方形波



(c)正弦波と のこぎり波

トリガード X - Y 動作について:

トリガードX-Y動作には、次の2通りがあります。

• TRIG'D X - Y(A)

HORIZ DISPLAYのAとX-Yを同時に押すと、トリガードX-Y(A)となり、A掃引中にのみ輝線があらわれます。

• TRIG'D X - Y(B)

HORIZ DISPLAYのB(DLY'D) とX-Yを同時に押すと、トリガードX-Y(B)となり、B掃引中にのみ輝線があらわれます。


3現象の X - Y動作

前述した 1 現象の X-Y 動作のほかに,SS-5712 は 3 現象の X-Y スコープとして動作します。

3 現象のX-Y動作には、CHOP動作とALT動作の2 通りがあります。この動作は、垂直軸のMODEをQUADに設定し、CHOPまたはALTのいずれかに設定します。この場合、X軸はいずれもCH1の入力信号で、Y軸はCH2、CH3、CH4の入力信号でリサジュー図形が描かれます。(図2-4-4-(4)を参照)


ただし、AL T動作の場合は、トリガードX-Yに設定しないと 3 現象X-Y動作はしません。(図2-4-4-(5)を参照)

図2-4-4-(4) 3 現象のリサジュー図形 —



CHOPのとき

図 2 - 4 - 4 - (5) 3 現象のリサジュー図形 (トリガードX - Y 動作) ----



ALTのとき

2-4-5 単発現象観測の操作

放電波形やリレー動作時のチャタリングなどのような 高速の過渡現象は,通常の高速繰返し掃引では波形が幾 重にも重なって描かれます。

ここでは、校正電圧出力を入力信号として、単掃引の 基本的な操作方法を説明します。

- 1. HORIZ DISPLAY をAに, 掃引のMODEをNORM に設定する。
- 2. 付属のプローブを用いて CAL 0.6 V を INPUT へ加え、 VOLTS/DIV を 10 mV に設定して確実に同期をとる。
- 3. 掃引のMODE を SINGLE に設定し, SINGLE/RESET を押すと一度だけ掃引することを確認する。
- 4. 入力信号を外し、SINGLE/RESET を押すと、右側にあるREADYの表示灯が点灯するか確認する。

以上の操作でREADYが点灯すれば、掃引の待ち受け状態——同期信号がくれば一度だけ掃引する状態——にな

ります。(LEVELの中央付近の一点で待ち受け状態にならないことがありますが、このときLEVELを少し右か左へ回してください。)この状態のとき、信号を加えれば一度だけ掃引し、正しく描かれます。

この単掃引は、A INTEN 掃引および B(DLY'D) 掃引でも可能です。

また,外部同期信号を,内部同期の場合の入力信号と 同様な操作をすることにより,外部同期でも行うことが できます。

なお, 垂直軸のMODE がALT のときは, 1 回 RESET を押すと掃引が終るたびにリセットされ, 各チャンネルごとに順次掃引が行われます。

図2-4-5-(1) 繰返し掃引と単掃引波形の例-



繰返し掃引



単掃引

SS-5712は、テレビの同期信号分離回路を備えてい ますので, テレビの合成映像信号波形を観測することが できます。この操作は次のように行います。

通常掃引による観測

1. つまみを次のように設定する。

HORIZ DISPLAY

2 ms/div (V 同期の場合) A TIME/DIV

10 µs/div (H 同期の場合)

CH 1 または CH 2 (信号を 垂直軸のMODE

加えたチャンネル)

COUPLING V関係の信号を観測すると

TV - V

H関係の信号を観測すると

TV - H

内部同期 CH1 または SOURCE

CH 2 (信号を加えたチャ

ンネル)あるいは NORM


外部同期: CH 3 に設定し,

同期信号をCH 3のINPUT

へ加える

- 2. テレビの合成映像信号をCH 1 · 2 またはCH 3に加
- 3. 同期信号が、管面振幅 2 div 以上振れるように VOLTS ∕DIV を設定する。
- 4. 掃引のMODE をAUTO またはNORMに設定する。

図 2 - 4 - 6 - (1) V 同期信号と映像信号例 -




2-4-6 テレビ合成映像信号観測の操作 5. SLOPは、同期信号が正極性のとき"+"、負極性 - のときは"- "に設定する。(図2-4-6-(1), (2)参照)

遅延掃引による拡大観測

- 1. 前記の操作に続いて、HORIZ DISPLAY をA INTENに設定する。
- 2. 連続遅延で観測したいときは、B掃引の SOURCE をRUNS AFTER DELAYに設定する。この場合, 遅延時間は DELAY TIME MULTI で連続的に可変 する。
- 3. B 掃引の SOURCE の CH 1 または CH 2 を使用する 場合は、TV-Hパルスが内部接続されますが、CH 4 は外部からTV - Hパルスを加えるときに使用す
- 4. A TIME/DIVを2ms/divに設定する。
- 5. DELAY TIME MULTI で拡大観測したい部分を選 5.0
- 6. HORIZ DISPLYをB(DLY'D)に切換え, B TIME/DIV で拡大率を選ぶ。
- 7. 1 ST 2 ND のフィールドを切換える機能はありま せんが、AC - DC スイッチを切換えるか、または SLOPE をプッシュ・ブルすることにより、約50% の確率で切換え可能です。

図 2 - 4 - 6 - (2) H 同期信号と映像信号例 -



2-4-7 管面波形の拡大操作

波形観測を行う場合、管面波形の一部を時間的に(横軸方向)に拡大して詳細に観測することがあります。その方法として次の3通りあります。

- 掃引時間を速くする。
- ・×10 MAG機能を使用して拡大する。
- 遅延掃引の機能を使用して拡大する。以上の項目について次に詳しく説明します。

掃引時間を速くする

管面波形の先端を時間的に拡大して観測する場合には、 掃引時間を速くします。ただし、掃引時間を速くすると 管面波形の中央部や終端部は管面外へ出てしまい、観測 することができません。このような場合は、次に述べる ×10 MAGの機能を使用します。

×10 MAGの機能による波形の拡大

この場合は,主に管面波形の中央部や,終端部を時間 的に拡大するときに用います。

拡大したい部分を水平位置調整器で管面中央に移動させ、FINE(PULL × 10 MAG)のつまみを引くと、その部分が管面中央から左右へ10倍に拡大されます。 このときの輝線の長さは、管面上では約10 div ですが、実際には約100 div となり、水平位置調整器と微調器によりその全長を観測することができます。

この方法は操作が簡単ですが、その拡大は 10 倍に限定されます。拡大したときの掃引時間は、TIME/DIV の指示値に1/10 を乗じたものとなります。

したがって、最高掃引時間は、拡大しないときの最高掃引時間 10 ns/div に対して、 $10 \text{ ns/div} \times 1/10 = 1 \text{ ns/div}$ となります。

遅延掃引による波形の拡大

前述の掃引拡大は、操作が簡単であり、また掃引時間をTIME/DIVの指示値の10倍速くする特長をもっていますが、その拡大は10倍に限定されます。

遅延による波形拡大は、管面波形のどの部分の拡大も可能で、A掃引時間とB掃引時間の比,

A TIME/DIV(SEC/div)

B TIME/DIV(SEC/div)

によって決まる値で拡大することができます。

ただし, この拡大は入力信号の周波数によって限定さ

れることがあります。すなわち、入力信号の周波数が高くて、拡大する前にATIME/DIVが最高速度(10 ns)にあるときは、それ以上拡大できません。


したがって,遅延による掃引拡大は,比較的周波数が 低い入力信号の任意の部分を拡大する場合に適しています。

この遅延には、前述の $^{"}2-3-8$ DELAY TIME MULTI と同期遅延および連続遅延 $^{"}$ の項で述べました、連続遅延と同期遅延があります。

連続遅延:連続遅延の操作は、次のように行います。

- 1 HORIZ DISPLAY をAに設定し、被測定信号を入 力して同期をとる。
- 2. B TIME/DIVをA TIME/DIVより速いレンジに 設定する。
- 3. B掃引の SOURCE を RUNS AFTER DELAYに設定する。
- 4. HORIZ DISPLAY をA INTENに設定する。

図2-4-7-(1) 連続遅延の拡大 -



以上の操作ののちに、DELAY TIME MULTIのつまみを回すと、図2-4-7-(1)の上のように管面波形上を一際明るい部分が連続的に移動します。この明るい部分を拡大したい部分に移動させ、HORIZ DISPLAY をB(DLY'D) に切換えれば、図2-4-7-(1)の下の波形のように明るい部分だけが管面いっぱいに拡大されます。

このB(DLY'D) 掃引の掃引時間は、B TIME/DIV で決まります。この掃引時間を速くすれば拡大率が高くなります。

なお、拡大率を高くしていくと遅延ジッタがあらわれて観測しにくくなります。このように、連続遅延では遅延ジッタによる拡大の限界があります。この場合は、次に述べる同期遅延にすると、さらに拡大率を高めることができます。

拡大した部分の遅延時間は、〔A TIME/DIVの指示値〕×〔DELAY TIME MULTIダイヤルの指示値〕で求めることができます。

同期遅延: B 掃引の SOURCE を CH $1 \cdot 2$ または CH 4 (CH 4 の INPUT に同期信号を加えたとき)に設定する と同期遅延になります。 B 掃引の同期をとり,その他の 操作は前述した連続遅延の操作と同様に行うと,遅延・ 拡大ができます。

同期遅延における拡大部(B掃引)は、DELAY TIME MULTIで設定された遅延時間のあとにきた最初のトリガパルスでスタートし、DELAY TIME MULTIを回すと同期点は順次移動します。

繰返し波形の場合、B(DLY'D)掃引時にDELAY TIME MULTIを回しても波形は静止したままのように 見えることがありますが、実際にはAINTEN掃引で選 択した部分を順次観測していることになります。

2-4-8 ALT掃引の操作

ALT 掃引は、A INTEN 掃引と遅延された B 掃引を 交互に掃引させます。したがって、非拡大部と拡大部が 同時に観測できます。この操作は、次のように行います。


- HORIZ DISPLAY をAに設定し、被測定信号を入 力して同期をとる。
- 2. B TIME/DIV を A TIME/DIV より速いレンジに 設定する。

- 3. B 掃引の SOURCE を RUNS AFTER DELAYに設定する。
- 4. HORIZ DISPLAY をALT に設定する。
- 5. DELAY TIME MULTIで, B 掃引を A 掃引の拡大 したい部分に移動させる。
- 6. B 掃引波形(拡大波形)を,図2-4-8-(1)の上に示すように観測しやすい位置に,TRACE SEPARATIONで調整する。

注 意

TRACE SEPARATIONは、左回しいっぱいでA掃引波形とB掃引波形(拡大波形)が完全に重なり、右回しいっぱいでA掃引波形より4 div 以上、上方に移動します。

図 2 - 4 - 8 -(1) ALT 掃引とTRACE SEPARATION の操作 -



2-4-9 外部輝度変調

被測定信号を表示するための軸として, 垂直(Y)軸と水平(X)軸のほかに Z 軸があります。


SS-5712は、背面パネルのZ AXIS INPUTからブラウン管回路へ信号を入力することにより、表示波形の輝度を変えることができます。表示波形を完全に消去しない程度の大きさの信号を加えることによって、中間調の輝度変調もできます。

負の信号が加えられると輝度が上り、正の信号が加えられると輝度が下がるようになっています。


入力電圧は、0.5 Vp-pで適度な輝度設定のとき輝度変調が認められるための信号振幅であり、有効な入力周波数範囲は、DCから5 MHz,入力耐圧は50 V(DC+AC peak)です。

Z AXIS INPUT ヘタイムマーカーを入力することによって、表示波形のための時間基準が得られます。非校正の掃引時間で観測した表示波形の時間関係など、このタイムマーカーで測定できます。

図2-4-9 外部輝度変調の表示例 -



通常波形



輝度変調波形

第3章 測定方法

3-1 測定前に必要な調整

正しい測定をするため、測定を行う前に点族および調整を必要とする項目があります。また、ブローブを使用して測定する場合は位相の点族および調整が必要です。 いずれも、調整用ドライバ(ブローブの付属品)で調整できます。

また、本器は、器内温度を一定に保つため、底面カバーの調整用穴8個は蓋がしてありますので調整されるときは、ピンセット等で蓋を外して行い、調整が終ったら必ず蕎をしてください。

なお、これらの調整を行うときは、安定動作をさせる ために約30分間のウォームアップをしてください。

3-I-I TRACE ROTATIONの調整

この場合, 管面に輝線を描かせたのち, ↓ POSITION により, 輝線を管面の中央に移動させ, TRACE ROTATION により目盛りと平行に合わせます。

なお、このとき SS-5712 は、通常測定する位置に設定 してから行ってください。(図2-2-1-(1)参照)

3-1-2 GAINの調整 (CHI・2同じ)

電圧の測定を正確にするために, 垂直感度の点検・校正をする必要があります。

その点検・校正方法は、VOLTS/DIVを10 mVに設定し、CH1のINPUTとCAL 0.6 Vの出力端子を付属のブローブで接続します。このとき、管面波形の振幅が6divであることを点検します。誤差があるときは"CH1GAIN"で調整します。(図3-1-2-(1)参照)

3-I-3 STEP ATTENの調整 (CHI・2同じ)

周囲温度の変化が大きい場合には、CH 1 の VOLTS/ DIV を切換えたとき、鑼線の垂直位置が移動することがあります。

この場合には、CH LのVOLTS、DIV を 10 mV, 20 mV, 50 mVの切換えを繰返しながら、 20 mQの垂直位置が移動しないように "CH 1 STEP ATTEN" で調整します。 (図3-1-2-(1:参照)

3-I-4 2mV BLAの調整 (CHI・2同じ)

周囲温度の変化が大きい場合は、CH1のVOLTS/ DIVを5mVと2mVに切換えたとき、輝線の垂直位置が移動することがあります。

この場合には、CH1のVOLTS/DIVを 5 mV E2 mV の切換えを繰返しながら、輝線の垂直位置が移動しないように "CH12 mV BAL "を調整します。(図3-1-2-(1)参照)

3-I-5 VARIABLE BALの調整(CH I・2 同じ)

周囲温度の変化が大きい場合には、CH1のVARIABLE を回したとき、 輝線の垂直位置が移動することがあります。

この場合には、CH1 の VARIABLE を回しながら、# 線の垂直位置が移動しないように "CH1 VARIABLE BAL " で調整します。 (図3-1-2-(1)参照)

3-1-6 プローブ位相の調整

10:1受動プローブ位相の調整

 てしまうことになりますので、期間前に正しく調整して ください。

その調整方法は、まずVOLTS DIV を to mVに設定して、プローブを INPUT と CAL n. 5 V の出力端子に接続し、管面に振幅 6 div の校正 医主改形を描かせます。

次に、プローブの可変コンデンサを回すと図る。 1 6 - (1)の b または c のように 変りますので、これを a かように正しく 調整 してください。

カーレントプローブの感度の確認(オプション)

カーレントプローブを使って測定する場合, 測定前に カーレントプローブの感度の確認をしてください。

確認方法等については、カーレントプローブの取扱説 明書をお読みください。

なお、SS-5712では、背面パネルのCAL 10 mA の カーレントループ端子に方形波の10 mA の電流が矢印 (台から左)の方向に流れています。これを利用して確 認してください。

図 3-1-2-(1) 底面にある調整商所 -





図 3 - 1 - 6 - (1) プローブ位相調整の波形例



3-2 測定方法

3-2-1 電圧の測定

直流電圧の測定

直流電圧計として用いる方法で、次のようにして測定します。


- 1. 自励帰引させて、輝線がちらつかない程度の掃引時間にする。
- 入力結合のGNDをインにし、このときの輝線の垂直 位置が図3-2-1-(1)に示すように0Vラインと なるので、管面上の測定しやすい位置に → POSITION で設定する。
- 3. 入力結合のAC-DCをDCにし、GNDスイッチを押してアウト状態にし、プローブまたは、測定用ケーブルをINPUTに接続して、その先端を測定点に触れる。そのときの輝線の移動量を目盛り上で読み取る。

この移動が測定前の位置より上方であれば電圧の極性は"+",下方であれば"-"となり、電圧は式(1)または(2)で求められます。

ただし、CH 2 POLAR は NORM に設定します。

直接のとき: (測定用ケーブル使用時) 電圧(V)= VOLTS/DIVの指示値(V/div) ×入力信号の管面振幅(div)…… (1)

図3-2-1-(1) 直流電圧の測定 -



10 . 1 のとき: (ブロープ 使用時) 電圧(V)= VOLTS/DIV の指示値 (V/div) ※ 入力信号の管面振幅 (div)

× 10 ······· (2)

交流電圧の測定

電圧波形の測定は、その管面振幅を読みとりやすい振幅に VOLTS/DIV で設定し、図 3,-2-1-(2)に示すように振幅を読み取り、式(1)または(2)により算出します。

交流分も含めて測定するときは入力結合のAC-DCをDCに、交流分だけを拡大して測定するときはACに設定してください。

図 3 - 2 - 1 - (2) 交流電圧の測定 ---





図 3 - 2 - 2 - (1) カーレントプローブによる 電流波形の測定 ----



なお、ここでの測定値は尖頭値 (V_{P-P}) であり、正弦波の場合実効値 (V_{P-R}) は式(3)で求めることができます。

3-2-2 電流の測定

シンクロスコープに直接加えて観測できる電気現象は、電圧現象だけです。したがって、電圧以外の電気信号をはじめ、機械的振動やその他あらゆる現象は、すべて電圧に変換して INPUT へ加えなければなりません。

電流測定の場合は、電流ブローブを使用すれば容易に測定できます。これは図3-2-2-(1)に示すように、測定箇所の電流をコアーおよび2次巻線で検出し、シンクロスコープの垂直偏向系に加えるものです。微小電流を観測する場合には、2次巻線の出力を増幅して加え、大電流を観測する場合には、コアーが飽和してしまうので分流器を挿入し、分流させて挿入します。


したがって,この方法は周波数帯域幅に限界があり, 高周波信号の場合には適しません。

電流プローブが無いときは、被測定回路に既知の抵抗を挿入して、その抵抗の両端の電圧変化分をシンクロスコープで観測し、"V=IR"の関係から電流値を換算しても測定できます。

ただし, 挿入する抵抗は, そのために被測定回路の動作状態が変らない範囲の抵抗値でなければなりません。

また, 回路がアースから浮いている場合の電流測定は,

図3-2-3-(1) バルス幅の測定 -



INPUT が 1 つでは正しい測定ができません。つまり、 差動入力の増幅器が必要になります。 SS-5712 は、前述した " 2-4-2 2 信号の和または差の観測の操作 " の項で述べたように、差動観測ができます。これを利用して、次のように観測します。

垂直軸のMODE をADDに、CH 2 POLARをINVに、CH 1、CH 2のINPUTにプローブをそれぞれ接続して、その先端を挿入した抵抗の両端に接続します。ここで、CH 1、CH 2のVOLTS/DIV を同じレンジに設定すると、抵抗の両端の波形すなわち電流波形を測定することができます。

3-2-3 時間の測定

波形の任意の 2 点間の時間は、TIME/DIVのVARI-ABLE を CALの位置に設定することにより、TIME/DIVと MAG の指示値から式(4)のように算出できます。

時間(s)= TIME/DIVの指示値(s/div)

- × 被測定信号の管面上の長さ(div)
- × MAG の指示値の逆数 ………(4)


式(4)において、MAG の指示値の逆数は、拡大しないときは1 であり、拡大したときは、0.1 となります。

パルス幅の測定

パルス幅は次のように測定します。

- 1. パルスを目盛りの水平中心線を中心として、上下へ 2 div または 3 div 振らせる。
- 2. TIME/DIVにより、管面上測定しやすいパルス幅

図3-2-3-(2) 立上り時間の測定・



にする。

3. 図 3 - 2 - 3 - (1)に示すように, パルスの立上りと 下降が水平中心線と交わった点の幅を読みとり, 式 (4)により算出する。

パルスの立上り(下降)時間の測定

立上り(下降)時間は次のように測定します。

- 1. 前述のパルス幅の測定と同様に,垂直方向と水平方向に波形を振らせる。
- TIME/DIV でパルスの立上り(下降)部を拡大する。(必要に応じて×10 MAG を使用する。)
- 3. 図 3 2 3 (2)に示すように波形を描かせ、波形下部より 10 %の点から上部より 10 %の点の時間を読み取る。このとき、信号の振幅を管面目盛りの左側の 0 %と 100 %表示に合わせて、(ただし振幅 6 div のとき) 10 %から 90 %までの目盛りの間の幅を読み取ると容易です。
- 4. 読み取った幅を式(4)に代入して立上り(下降)時間 を求める。


波形の立上り(下降)部の観測について

SS-5712の垂直偏向系には、信号遅延回路が組込まれていますので、容易にその前縁部を観測することができます。

3-2-4 周波数の測定

周波数の測定には、次のような方法があります。

図3-2-4-(1) 周波数の測定 [-



第1は、図 3-2-4-(1)に示すように 1 サイクルの時間(周期)を式(4)によって求め、式(5)から周波数を算出する方法です。

第 2 は、図 3 = 2 - 4 - (2)に示すように目盛り 10 div 内に含まれている周期の数 N を数えて、式(6)で算出する方法です。


この方法は、第1の方法に比べてNが大きい場合(30~50)には誤差を小さくすることができ、掃引時間の確度に近づけることができます。Nが小さい場合は、小数点以下があいまいとなり、測定誤差が生じます。

第3は,周波数が比較的低く,その波形が正弦波,方形波,三角波,のこぎり波などの場合には,前述した信号観測の応用操作の"2-4-4 X-Y X

3-2-5 付相差の測定

位相差の測定には、次の2つの方法があります。 第1つ方法は、X-Yスコープの動作による方法で図 3-2-5-(1)に示すようにリサジュー図形を描かせて、

図 3 - 2 - 4 - (2) 周波数の測定Ⅱ -




式(7)により位相差を算出します。


位相差 (deg) =
$$\sin^{-1}\frac{A}{R}$$
 (7)

第2の方法は、2現象動作による方法です。図3-2-5-(2)に示すように周波数が等しい2つの正弦波の進相波と遅相波の2現象動作による測定例を示します。この場合は、SOURCEで位相の進んだ信号を加えたチャンネルを選んで同期をとり、正弦波の1周期が9divとなるようにTIME/DIVを切換えます。

図 3 - 2 - 5 -(1) リサジュー図形による 位相差測定 ———



以上の操作により、1 div が 40° になるので(1 周期 = $2\pi = 360^\circ$ であるため),位相差の式(8)で算出されます。



製 品 保 証

この製品は、お客様に安心してお使い頂くために下記の保証をいたします。

- ◆ 保 証 期 間 ご納入後1年間保証いたします。
- ◆ 保証 条 件 万一、保証期間内に当社の責任による不測の故障等が生じた場合には無償修復いたします。

連絡先は、下記の岩通サービスネットワークをご利用ください。

岩通サービスネットワークのご案内

IWATSU 岩崎通信機株式合社-

東日本支社	₹980	仙台市青葉区中央2-1-7 (三和ビル)	25 (022) 225-7541	FAX (022) 261-6201
北海道支店	₹ 060	札幌市中央区北二条西2-15 (STV 北二条ビル)	25 (011) 241-5091	FAX (011) 241-5096
首都圈支社	₹103	東京都中央区日本橋2-1-3 (朝日生命館)	25 (03)3274-7712	FAX (03) 3274-7717
神奈川支店	₹ 221	横浜市神奈川区鶴屋町 2-21-1 (ダイヤビル)	25 (045) 312-4711	FAX (045) 312-4555
東関東支店	₹300	茨城県土浦市城北町16-18 (北辰ビル)	☎(0298)23-9451	FAX (0298) 23-9349
北関東支店	₹331	埼玉県大宮市桜木町4-199-6(大宮日産生命ビル)		FAX (048) 644-2062
西関東支店	₹192	東京都八王子市石川町 2969 - 1	☎(0426)44-6321	FAX (0426) 44-6323
中部支社	₹ 460	名古屋市中区錦1-3-2 (殖産住宅ビル)	☎(052)211-5721	FAX (052) 211-5418
西日本支社	₹ 541	大阪市中央区南本町3-6-14 (イトウビル)	☎(06) 243-4533	FAX (06) 243-4675
中国支店	₹730	広島県広島市中区中町7-41 (三栄ビル)	25 (082) 246-1115	FAX (082) 245-7610
九州支社	〒812	福岡市博多区博多駅前3-19-5 (博多石川ビル)	☎(092)472-3071	FAX (092) 472-3006
本社営業部	₹103	東京都中央区日本橋2-1-3 (朝日生命館)	☎(03)3274-7723	FAX (03) 3274-7718
特 販 部	₹ 168	東京都杉並区久我山1-7-41	☎(03)5370-5160	FAX (03) 5370-5220
NTT営業部	₹ 168	東京都杉並区久我山1-7-41	☎ (03)5370-5234	
国際営業部	₹168	the standard of the same and th		FAX (03) 5370 -5230
			_ (37,00.0 0200	7.1.1.1.10070010 0200
計測営業部	₹ 103	東京都中央区日本橋2-1-3 (朝日生命館)	☎ (03)3274-7749	FAX (03) 3274-7717